



BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS



**GD1ME150G
GD1ME0150G
GD1ME0150H
GD1ME200G
GD1ME0200G
GD1ME0200H**



**GD2ME0300G
GD2ME0300H**



**GD2ME0500G
GD2ME0500H
GD2ME0750G
GD2ME0750H**

MANUAL DE PROPIETARIO

ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

IMPORTANTE

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de servirles en el futuro.

Este manual viene con su equipo contiene información importante para la instalación, operación y mantenimiento del mismo.

Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar con su instalación y operación. Le recomendamos guardarlo en un lugar seguro para referencias posteriores.

Atentamente

EVANS®

INDICACIONES



ESTE SÍMBOLO APARECE EN TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL Y DEL EQUIPO.



ESTE SÍMBOLO APARECE EN DONDE EXISTE RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

REGLAS DE SEGURIDAD



INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE EL EQUIPO PARA ASEGURARSE QUE NO TENGA DAÑOS CAUSADOS POR EL ALMACENAJE O EMBARQUE. SI DETECTA DAÑOS REPORTE DE INMEDIATO AL ESTABLECIMIENTO DONDE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.



EVITE QUE LA MOTOBOMBA OPERE SIN AGUA.



ESTE EQUIPO NO DEBE SER UTILIZADO PARA BOMBLEAR LÍQUIDOS INFLAMABLES, CORROSIVOS, PELIGROSOS O QUE CONTENGAN PARTÍCULAS SÓLIDAS COMO LODOS, FIBRAS O ACEITES.

1

ESTE EQUIPO NO SE DESTINA PARA UTILIZARSE POR PERSONAS (INCLUYENDO NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES SEAN DIFERENTES O ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, A MENOS QUE DICHAS PERSONAS RECIBAN UNA SUPERVISIÓN O CAPACITACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD.

2

LOS NIÑOS DEBEN SUPERVISARSE PARA ASEGURAR QUE ELLOS NO EMPLEEN EL EQUIPO COMO JUGUETE.


APLICACIONES



La línea de motobombas trituradoras **GD** son bombas fabricadas de los mejores componentes y de la mejor calidad para un servicio duradero y confiable, tiene la particularidad de contar con unas cuchillas trituradoras de material en acero inoxidable de grado quirúrgico para poder triturar fibras, materia orgánica, cuero, sólidos de alta tenacidad, etc.

Sus aplicaciones son muy versátiles tales como bombea residuos de agua Industriales o domésticos que cuentan con materiales fibrosos como el de las plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, entre otras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIVALENCIAS		
Bomba	GD1	GD2
Potencia	1.118 kW (1.5 HP)	2.237 kW (3 HP)
	1.492 kW (2 HP)	3.729 kW (5 HP)
		5.592 kW (7.5 HP)
Voltaje	Terminación G : 220V~60HZ 1Φ Terminación G y 0 intermedio: 220V~60HZ 3Φ Terminación H y 0 intermedio: 440V~60HZ 3Φ	
Revoluciones	3 450 r/min	
Fases - Líneas	1Φ Monofásico (2 Líneas) 3Φ Trifásico (3 Líneas)	
Tipo	Sumergibles trituradoras	
Tipo de Impulsor	Vórtice	
Material del Impulsor	Hierro dúctil	
Ø Descarga	3.17cm (1 ¼")	5.08 cm (2")
Cuerpo	Hierro gris	
Clasificación térmica	Clase B en códigos de 1.5 a 5 HP Clase F en códigos de 7.5 HP	
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C	
Profundidad máxima de funcionamiento	30 metros	
Protección	IP68	
Compatible sensor de fuga en el sello. (No incluido)	Si Código: AB-SFS	
Codo descarga para riel de desplazamiento (No incluido)	RDSV2	

CURVAS






- 1.- El exterior del cárcamo o fosa séptica debe estar protegido contra suciedad y agua, así mismo contar con una buena ventilación, con fácil acceso para mantenimiento y reparaciones posteriores.




NUNCA TRANSPORTE O LEVANTE SU MOTOBOMBA DE LOS CABLES, UTILICE LOS ARNESES DISPUESTOS PARA ESTE PROPÓSITO.



(Fig.1)


- 2.- Es conveniente utilizar manguera o tubería nueva, además de algún producto sellador de conexiones (teflón, cemento pola, etc.). Utilice el menor número posible de codos y conexiones para reducir pérdidas por fricción.
- 3.- Si la distancia horizontal de la descarga es mayor a 15 metros, el diámetro de descarga debe ser incrementado al menos a la medida inmediata superior.
- 4.- Limpie el centro del cárcamo de agua, residuos o lodo para poder colocar la bomba en el centro del mismo, el cárcamo debe tener las dimensiones mínimas para que la bomba quede totalmente sumergida, el flotador puede estar incluido en la bomba o externo a ella, para que opere sin ninguna obstrucción. Si el cárcamo es para aguas residuales deberá tener una tapa a prueba de olores y ventilación en la parte superior (Fig. 2 y 3).
- 5.- Baje lentamente la motobomba al cárcamo teniendo cuidado de no golpearla. **NUNCA UTILICE EL CABLE ELÉCTRICO PARA BAJAR O SUBIR LA BOMBA**, utilice una soga o cadena resistente a la corrosión del agua. Sujete la cadena o soga al arnés de manera que esta pueda ser utilizada cuando la bomba requiera ser sacada del cárcamo. (Fig. 1)
- 6.- Coloque una válvula de columpio (check), una válvula de compuerta (recomendable) y una tuerca unión en la línea de descarga. Verifique que la dirección en la válvula check corresponda a la dirección del flujo de la motobomba.
- 7.- Llene el cárcamo para probar la operación de la bomba, el motor debe arrancar cuando el flotador se encuentra aproximadamente 30 grados sobre la horizontal y abre cuando está a 60 grados aproximadamente abajo de la horizontal, repita esta operación varias veces hasta asegurarse de la correcta operación.

INSTALACIÓN TÍPICA DE BOMBA DE ACHIQUE O EFLUENTE EN CÁRCAMO HÚMEDO



(Fig. 02)

INSTALACIÓN TÍPICA DE BOMBA DE ACHIQUE O EFLUENTE EN FOSA SÉPTICA



(Fig. 03)

Si usted considera utilizar la motobomba en una aplicación móvil, le sugerimos que su instalación sea a través de mangueras, recomendamos utilizar manguera y conectores EVANS:

KIT PREFABRICADO PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN (se venden por separado).

MODELO BOMBA	Ø	CODIGO DE KIT DE INSTALACIÓN	INCLUYE LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN
GD2	2"	AB-KITSE2	15 M. DE MANGUERA Y CONECTORES RÁPIDOS

Si el kit prefabricado no cubre su necesidad, usted puede armar el kit a su medida con los siguientes componentes (se venden por separado):

MODELO BOMBA	Ø	MANGUERA LAY FLAT	CONECTOR RÁPIDO	CONECTOR VÁSTAGO	ABRAZADERA	ANTIRRETORNO (CHECK)
GD2	2"	AB-MLF200	AB-CRB200B	AB-CRE200M	55160112	ABVC200B

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA MOTOBOMBA



SIEMPRE HAGA LAS CONEXIONES Y/O SERVICIOS SIN CORRIENTE EN LA LÍNEA. VERIFIQUE QUE EL VOLTAJE EN LAS PUNTAS DONDE SE CONECTARÁ LA MOTOBOMBA COINCIDA CON EL DATO DE PLACA DE LA MISMA.

TABLA DE ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS								GENERALES				
MODELO	VOLTAJE	POTENCIA (HP)	CORRIENTE NOMINAL (A)	INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO en Amp. (A)	CABLE @ 20 M Cobre 75°C	GUARDAMOTOR	ARRANCADOR A TENSION PLENA	ALTURA MÁXIMA (m)	LONGITUD DEL CABLE (m)	PESO (kg)	FACTOR DE POTENCIA	CORRIENTE DE ARRANQUE (A)
GD1ME150G	220V ~ 60Hz 1ϕ	1.5	9	15	12 AWG	AMGM6.3-10A	AMPDW3G	21	5	33	0.98	40.5
GD1ME0150G	220V ~ 60Hz 3ϕ		5	10	14 AWG	AMGM4-6.3A	AMPDW2G	21	5	33	0.90	22.5
GD1ME0150H	440V ~ 60Hz 3ϕ		3	10	14 AWG	AMGM2.5-4A	AMPDW2G	21	5	33	0.89	13.5
GD1ME200G	220V ~ 60Hz 1ϕ	2	13	15	12 AWG	AMGM10-16A	AMPDW5G	24	5	38	0.99	58.5
GD1ME0200G	220V ~ 60Hz 3ϕ		8	15	12 AWG	AMGM6.3-10A	AMPDW2G	24	5	38	0.91	36
GD1ME0200H	440V ~ 60Hz 3ϕ		4	10	14 AWG	AMGM2.5-4A	AMPDW2H	24	5	38	0.91	18
GD2ME0300G	220V ~ 60Hz 3ϕ	3	11	20	12 AWG	AMGM8-12A	AMPDW3G	22	5	57	0.90	49.5
GD2ME0300H	440V ~ 60Hz 3ϕ		6	15	14 AWG	AMGM4-6.3A	AMPDW3H	22	5	57	0.91	27
GD2ME0500G	220V ~ 60Hz 3ϕ	5	17	30	10 AWG	AMGM16-20A	AMPDW5G	32	5	62	0.90	76.5
GD2ME0500H	440V ~ 60Hz 3ϕ		9	15	12 AWG	AMGM6.3-10A	AMPDW5H	32	5	62	0.90	40.5
GD2ME0750G	220V ~ 60Hz 3ϕ	7.5	22	30	10 AWG	AMGM20-25A	AMPDW7.5G	42	5	77	0.88	99
GD2ME0750H	440V ~ 60Hz 3ϕ		11	20	12 AWG	AMGM8-12A	AMPDW7.5H	42	5	77	0.88	49.5

NOTA: conversión del calibre del cable, 3.31 mm² (12 AWG); 5.26 mm² (10AWG); 8.35 mm² (8 AWG); 13.3 mm² (6 AWG)

1.- Verifique en la placa de su motobomba el voltaje a utilizar, la corriente que consume la motobomba y prepare la línea de alimentación con protecciones apropiadas.



NO HAGA CONEXIONES QUE VAYAN A QUEDAR BAJO EL AGUA.

LA MOTOBOMBA SE SURTE CON CABLE DE ALIMENTACIÓN DE (5-10m) DEPENDIENDO DEL MODELO.

- 2.- Si por alguna razón la longitud del conductor no es suficiente, haga una extensión con un conductor de un calibre superior al surtido en la bomba, para evitar caídas de voltaje en la línea.



EN CASO DE DAÑO EN EL SUJETA CABLES, ESTE DEBE SER REEMPLAZADO SOLO EN UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

- 3.- Instale un interruptor termomagnético y restablecedor térmico (reset) y/o guarda-motor con capacidad de acuerdo a la corriente del motor. Referencia tabla de especificaciones eléctricas.
- 4.- Para prevenir una posible descarga eléctrica, y evitar que se deteriore el aislamiento, instale un interruptor de descargas a tierra GFCI (Ground fault circuit interrupter). Toma con interruptor de protección por falla a tierra.



RECUERDA QUE PARA HACER VÁLIDA CUALQUIER GARANTÍA, TODOS LOS MOTORES TRIFÁSICOS, DEBEN DE ESTAR CONECTADOS A SU ARRANCADOR MAGNÉTICO A Tensión PLENA (O ARRANCADOR SUAVE) CORRESPONDIENTE.

DIAGRAMAS ELÉCTRICOS DE INSTALACIÓN

DIAGRAMA 1




DIAGRAMA 2



DIAGRAMA 3

CONEXIONES DEL MOTOR DE SEIS PUNTAS




DIAGRAMA 4 (de fuerza)






DIAGRAMA 5 (de fuerza)





PROTEJA SU MOTOBOMBA HACIENDO LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORRECTAS, LE SUGERIMOS, QUE SE NECESITA CONECTAR EL GUARDAMOTOR A UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO A SU VEZ.



ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO QUE LA ALIMENTACIÓN A LA MOTOBOMBA PROVEA LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS ADECUADAS CONFORME A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE VIGENTE. LA OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTO PUEDE OCASIONAR DAÑOS AL EQUIPO Y LA INVALIDEZ DE LA GARANTÍA.

PUESTA EN MARCHA

Llene el cárcamo para probar la operación de la bomba, el motor debe arrancar cuando el flotador se encuentra aproximadamente 30 grados sobre la horizontal y apagar cuando está a 60 grados aproximadamente abajo de la horizontal

Revise su instalación en busca de fugas.

MANTENIMIENTO DE LA MOTOBOMBA

Si la bomba acumula lodo, grasa, pintura o cualquier sustancia viscosa, es necesario sacarla, remover estos depósitos y limpiar todas las partes de modo que operen libremente.

No utilizar para este propósito sustancias agresivas como thinner, ácidos, etc., utilice sustancias que no ataquen las partes plásticas como diesel o petróleo.

Cuando no vaya a utilizar su bomba por periodos prolongados, desconecte, sáquela del cárcamo y enjuáguela con agua limpia para prevenir corrosión, guárdela seca en un lugar seguro.

Sugerimos reemplazar todos los elementos de sellado de la bomba (o-rings o empaques) en cada mantenimiento.



**Innovación en Soluciones
para Agua, Aire y Energía**

INSTALACIÓN DEL SENSOR FUGA EN EL SELLO (AB-SFS2 y/o AB-SFS) NO INCLUIDO

El sensor de fuga en el sello se vende por separado, su instalación consiste en retirar de la bomba el opresor Allen y/o el tornillo del dren de la cámara de aceite según sea el modelo de la bomba que está ubicado en la parte inferior de la bomba antes de la voluta.

Para realizar este procedimiento necesita hacer lo siguiente:

- 1.- Ponga la bomba de manera horizontal para evitar que se derrame el aceite en la cámara. (Imagen 1)
- 2.- Retire el opresor Allen y/o el tornillo del dren con la llave Allen necesaria, esto es para evitar que se barra la cabeza del tornillo. (Imagen 2)
- 3.- En caso de ser el opresor Allen, no olvide colocar cinta teflón para asegurar el sellado del sensor (AB-SFS2).
- 4.- En caso del tornillo Allen, no olvide colocar la arandela de plástico en el sensor para que selle perfectamente el sensor (AB-SFS). (Imagen 3)
- 5.- Coloque el sensor (AB-SFS2 y/o AB-SFS), rosque el sensor de fuga en el sello en el orificio donde estaba el tornillo del dren. Asegúrese de apretar muy bien con la llave española necesaria el sensor para evitar que exista una fuga. (Imagen 5)







DIAGRAMA 6 (de fuerza y control de fuga en el sello)

DIAGRAMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR FUGA EN EL SELLO (AB-SFS2 O AB-SFS) NO INCLUIDO


CONEXIÓN MONOFÁSICA ARRANCADOR + DFS




CONEXIÓN MONOFÁSICA GUARDAMOTOR + DFS



CONEXIÓN TRIFÁSICA ARRANCADOR + DFS




CONEXIÓN TRIFÁSICA GUARDAMOTOR + DFS



DIAGRAMAS 7 (de fuerza y control de fuga en el sello)

DIAGRAMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR FUGA EN EL SELLO Y TEMPERATURA YA INCLUIDO.

CONEXIÓN TRIFÁSICA GUARDAMOTOR + DFS



CONEXIÓN TRIFÁSICA ARRANCADOR + DFS




TABLA DE PROBLEMAS QUE PUDIERAN PRESENTAR

EL MOTOR NO ARRANCA

POSIBLE FALLA	ACCIÓN CORRECTIVA
Falso contacto en la instalación.	Verifique que todas las instalaciones estén bien hechas. En caso contrario vuévalas a hacer y aíslelas correctamente.
Fusibles quemados o interruptor abierto.	Reemplace los fusibles o cierre el interruptor. Asegúrese que el tamaño de los fusibles o el interruptor sea el apropiado para la capacidad del motor.
Flecha del motor o impulsor atorado.	Remueva posibles objetos que impidan el movimiento del impulsor. Verifique que los rodamientos estén en buen estado.
Embobinado del motor dañado.	Rebobine su motor en un centro de servicio autorizado.

BAJO DESEMPEÑO DE LA BOMBA

POSIBLE FALLA	ACCIÓN CORRECTIVA
Fugas en la tubería.	Reselle las conexiones. Cambie los tubos o mangueras dañadas.
Impulsor desgastado o quebrado.	Cambie el impulsor en un centro de servicio autorizado.
Válvula cerrada o tubería obstruida en la descarga.	Abra la válvula de descarga. Limpie o reemplace las tuberías o mangueras obstruidas.
Alta fricción en la descarga.	Reemplace la línea de descarga, recuerde que las distancias mayores a 15 metros debe incrementar el diámetro de la descarga.
Impulsor u orificios de la succión tapados.	Limpie el impulsor y/o el cedazo de succión.
Válvula check en dirección opuesta al flujo de la bomba.	Cambie la orientación de la válvula check de acuerdo al flujo de la bomba.

LA MOTOBOMBA ENCIENDE Y APAGA CONTINUAMENTE

POSIBLE FALLA	ACCIÓN CORRECTIVA
Bajo voltaje en la línea.	Calibre delgado de conductor o distancia excesiva desde la fuente de alimentación, reemplace el conductor. Acuda al proveedor del suministro eléctrico
El rango de trabajo es corto del flotador.	Ajuste el rango del flotador como se indica en el punto 7 de INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Obstrucción del flotador.
Impulsor obstruido.	El impulsor térmico de la bomba o interruptor principal se dispara debido a sobrecarga por fricción, remueva el objeto obstruido.
Fusibles o interruptor inadecuados.	Asegúrese que el tamaño de los fusibles o el interruptor sea apropiado para la capacidad del motor.
Corto circuito en la instalación eléctrica.	Localice el lugar de falla y repárela.
Corto circuito en el motor.	Rebobine su motor en un centro de servicio autorizado.

MOTOBOMBA RUIDOSA

POSIBLE FALLA	ACCIÓN CORRECTIVA
Impulsor dañado o roto.	Cambie el impulsor en un centro de servicio autorizado.
Rodamientos dañados.	Reemplace los rodamientos en un centro de servicio autorizado.

RED NACIONAL DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS EVANS

evans.com.mx

evans.com.mx					Bosque y Jardín	Bombeo	Compresores	Generadores	Aires Acondic.	Potencia Térm.	Motor a Gas	Purificación	Dyson	Hidrolavadoras
EMPRESA	EDO. / CIUDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO	E-MAIL										
AGUASCALIENTES														
La Industrial Mexicana	Aguascalientes	Av. Convención Sur de 1914 # 1400 Fracc. El Caminero C.P.20270	(449) 978 - 3207	serv.tecnico@lmsa.com.mx		X								
Serv. Téc. Profesionales	Aguascalientes	Av. Convención Sur de 1914 # 1308 Fracc. El Caminero C.P.20270	(449) 971 - 7172	seteprof@hotmail.com		X	X				X			X
Ferretería Y Compresores	Aguascalientes	Zaragoza S/N Loc. 1 Col. San Pablo C.P.20050	(449) 918 - 8999	jls_silva@yahoo.com.mx	X	X	X				X			X
BAJA CALIFORNIA														
Sertec Industrial	Mexicali	Km. 14.5 Carr. a San Luis L1 S/N Col. Gonzalez Ortega C.P.21397	(686) 561 - 2939	-----		X								X
Mi Boiler Suc. Ensenada	Ensenada	Calle Tercera #1198 Local 3 Col. Zona Centro C.P.22800	(646) 216 - 1725	-----		X	X							
Mi Boiler Matriz	Tijuana	Bvld. Cuauhtémoc Sur #97155-2 Col. La Gloria C.P.22645	(664) 684 - 4620	-----		X	X							
Construcentro de Méx.	Los Cabos	Av. Reforma LT. 21 Manz. 218 Col. El Arenal C.P. 23460	(624) 143 - 4984	enriquecambio@hotmail.com	X	X	X				X			X
Equipos y Remolques Paz	La Paz	Bvld. Eusebio Kino # 1825 Col. Vicente Guerrero C.P.23020	(612) 185 - 2840	equiposyremolquesdelapaz@gmail.com							X			
Ferretería Pueblo Nvo.	Comondú	Felipe Angeles #207 Col. Pueblo Nuevo C.P.23670	(613) 132 - 7481	-----		X	X				X			
Pebrisol	Los Cabos	Mauricio Castro #101 Col. 5 de Febrero C.P.23406	(624) 130 - 8553	pebrisolloscabos@gmail.com		X	X				X			X
CAMPECHE														
Multiservicios Santos Jr.	Carmen	Periférica Norte # 127 Col Morelos C.P.24186	(938) 124 - 2228	tiendaevans.carme@hotmail.com	X	X	X				X			X
CHIAPAS														
Tall. Electro-Mec. de Pqñ. Motores	Tapachula	7ª Av. Norte # 151 Entre 27ª y 29ª Oriente Col. Las Galaxias C.P.30729	(962) 625 - 7944	serviciomotores2005@hotmail.com	X	X	X				X			X
Ferretería Mandiola	Txtla. Gtez.	3A Av. Sur # 336 Pte. Zona Centro C.P.29000	(961) 613 - 0422	guillen_1516@hotmail.com	X	X	X				X			X
Centro de Servicio del Sureste	Txtla. Gtez.	1ra Calle Oriente Norte # 705 Col. Barrio de San Jacinto C.P.29000	(961) 613 - 7897	garantiascess@gmail.com	X	X	X				X			X
Centro de Servicio del Sureste	Txtla. Gtez.	9 sur Oriente #3510 D-E-F Col. La Colonial C.P.29075	(961) 223 - 2271	garantiascess@gmail.com	X	X	X				X			X
Cruz De Leon Mario Enrique	Tapachula	17 Poniente #20A Col. Centro C.P.30700	(962) 626 - 2807	cruz_refacciones@hotmail.com		X								
CHIHUAHUA														
Bombas Mineras e Industriales	Chihuahua	Ignacio Comonfort # 6901 Col. Roma III C.P.31100	(614) 421 - 2619	gloria.marin@bombasmineras.com		X	X							
Casa Myers	Chihuahua	Av. Juárez # 501 Col. Centro C.P.31000	(614) 410 - 4876	a10@casamyers.com.mx	X	X	X							X
Taller Industrial	Chihuahua	Av. Niños Héroes #2106-A Col. Centro C.P.31000	(614) 162 - 7269	-----	X	X	X				X			X
CIUDAD DE MÉXICO														
Aplicaciones Hidráulicas MBA	G. A. Madero	Merc. E. Zapata Loc. 295 Col. Tablas de San Agustín C.P.07860	(55) 6395 - 0689	aplicacionesmba67@gmail.com	X	X	X				X			X
Issisa	G. A. Madero	Calz. de Guadalupe # 525-A Col. Estrella C.P.07810	(55) 5577 - 9331	ventasyservicio@issisa.com	X	X	X		X		X	X		X
El Oso Jardinerio	Azacapotzalco	Prolog. Belisario Domínguez #37 Col. El Recreo C.P.02070	(55) 5393 - 7716	elosojardinerio@hotmail.com	X	X	X		X		X			X
Cedillo Bernal Elizabeth	Miguel Hgo.	Mariano Escobedo # 73 Col. Anáhuac C.P.11320	(55) 5527 - 3417	elicedillo_073@hotmail.com	X	X					X			X
Centro de Serv. Evans Suc. Méx.	Cuauhtémoc	Lucas Alamán #117 Col. Obrera C.P. 06800	(55) 5566 - 4314	mgsilva@evans.com.mx	X	X	X		X	X	X			X
Gontech	Azacapotzalco	Av. Azcapotzalco # 369 Col. El Recreo C.P.02070	(55) 2864 - 2123	gonzalatorcosos@gmail.com	X	X	X		X	X	X			X
Grassyhouse	Azacapotzalco	Av. Aquiles Serdán #297 Loc-1B Col. Sto. Domingo C.P.02160	(556) 583 - 4454	gho.corporativo@gmail.com	X	X	X		X	X	X			X
Servicios Arias	Cuauhtémoc	Cedro # 280 Col. Santa María de la Ribera C.P.06400	(55) 5566 - 0311	harias@prodigy.net.mx	X	X	X		X	X	X			X
Emisa	Miguel Hidalgo	Av. Cuittajuac # 70 Popotla C.P.11400	(55) 5341 - 9066	postventa@emisa.com.mx					X					
Grupo El Hexagono	Iztapalapa	Av. Constitución de Apatzingan Mz-A Lote 9 C.P.09210	(55) 5763 - 4488	elhexagonoelectrico@hotmail.com	X	X	X		X					X
Fábrica General de Maquinaria	Cuauhtémoc	Manuel J. Othon #4 Local D y E Col. Obrera C.P.06800	(55) 5521 - 6492	tienda@generalcontrol.com.mx	X	X	X		X		X			X
El Oso Jardinerio	Xochimilco	Av. Nuevo León #139 Col. Santa Cruz Acapulca C.P.16500	(555) 363 - 7975	gho.xochimilco@gmail.com	X	X	X		X					X
Ing. en Sistemas Hidráulicos	Coyoacán	Guardería S/N Edificio 12-A Depto. 202 C.P.04949	(55) 4222 - 1826	ingsispro@yahoo.com		X						X		
Tecnicomcel	Coyoacán	Amezquite #409 Col. Pedregal de Santo Domingo C.P.04369	(279) 107 - 7674	tecnicomcelsadecv@gmail.com	X	X	X		X	X	X			X
COAHUILA														
Mercantil Ferreteria	Torreón	Av. Presidente Carranza #3691 Col. San Marcos C.P.27040	(871) 718 - 0004	compras@mercantilerreteria.com		X	X				X			
Bombas Century	Torreón	Calz. Ramón Méndez #220 Col. Francisco Villa C.P.27050	(871) 193 - 2103	-----		X	X							
Sistemas de Bombeo del Norte	P. Negras	Colón #401 Col. Centro C.P.26000	(878) 782 - 2140	octaviotamez@yahoo.com		X	X							
ABBA Mantenimiento	Torreón	Bvld. Revolución # 6210 Ote. Col. Gustavo Díaz Ordaz	(871) 732 - 1833	ventasaba@aba-mantenimiento.com	X	X	X							
Centro de Servicio Multichambas	Saltillo	Buena Ventura de Paz #178 Col. Agua Azul C.P.25030	(844) 203 - 7456	multichambas65@hotmail.com	X	X	X							X
Serv. Ind. y Residenciales L&V	Saltillo	Bvld. Venustiano Carr. #5945 Int. 1 Col. Rancho de Peña C.P.25210	(844) 485 - 1502	ad.carranza@hotmail.com	X	X	X		X			X		
C.de Serv. Evans Suc. Torreón	Torreón	Calz. Cuauhtémoc #645 Norte Col. Centro C.P.27000	(871) 204 - 2162	jvillar@evans.com.mx	X	X	X		X	X	X			X
COLIMA														
Alfaro Villaseñor Gerardo	Colima	Gabino Barrera #387 Col. Centro C.P.28000	(312) 312 - 0783	blackdeckercolima@hotmail.com	X	X	X				X			X
Multiservicios M.A.I.	Tecoman	Jose Ocegüera Velázquez #526 Col. La Floresta C.P.28140	(313) 324 - 5162	leekkee@hotmail.com	X	X	X		X					X
Tienda Evans Colima	Vill. de Álvarez	Benito Juárez # 108-B Col. Altavilla C.P.28987	(312) 312 - 9022	evanscolima@prodigy.net.mx	X	X	X				X			X
Byntesa de Manzanillo	Manzanillo	Bvld. Miguel de la Madrid Hurt. #190 Col. La Flechita C.P.28250	(314) 332 - 8013	mylena @live.com.mx		X	X				X			X
DURANGO														
Águila Proveedora	Durango	Masurio #200-A Col. Luis Echeverría Álvarez C.P.34250	(618) 818 - 2655	ventas@tornillosagula.com	X	X	X				X			X
Hidro Motors	Durango	Rafael Valenzuela # 304 Col. Del Maestro C.P. 34240	(618) 818 - 5145	-----	X	X	X							X
Mailard	Gmez. Palacio	Av. Rayón 525 Sur, Col. Centro, C.P. 35000	(871) 715 - 3883	jmailard@mailardsadecv.net	X	X	X							X
Sr. Tornillo	Durango	Av. 20 de Noviembre #1628 Col. Guillermina C.P.34270	(618) 818 - 4543	-----	X	X	X				X			X
Molina Motor's	Durango	Bvld. Dolores Del Rio # 507 Col. Cienega C.P.34090	(618) 130 - 7101	molina_motors@hotmail.com	X	X					X			X
GUANAJUATO														
Comercializadora Nuño	León	Bvld. Francisco Villa # 1716 Col. Jardines de Oriente C.P.37257	(477) 772 - 1230	comercializadoranuño2014@hotmail.com	X	X	X				X			
Serv. y Maquinaria Sanchez	Irapuato	Bvld. La Esperanza # 4307 Col. Flores Magón Sur C.P.37390	(462) 143 - 0443	smsspovercat@gmail.com	X	X	X		X					X
C. Téc. Equipos Y Maquinaria	Celaya	San Miguel Allende # 518 Col. Resurrección C.P.38079	(461) 211 - 9104	sneumatic_ind@hotmail.com	X	X	X		X					
Bombas Motores y Compresores	Celaya	Bvld. López Mateos # 804 Ote. Zona Centro C.P.38050	(461) 612 - 8150	reception@bombasysfiltros.com	X	X								
Imelda Rodríguez Nava	León	Bvld. Torres Landa # 3806 Ote. Col. Sta. Ma. del Granero C.P.37520	(477) 637 - 6127	servicio@irmaquinaria.com.mx	X	X								
Metal Simplicity de Mexico	Salamanca	Tomasas Estevez # 804 Col. Centro C.P.36700	(464) 123 - 7371	proyectos@metalsimplicity.com	X									
GUERRERO														
Marcial Ciprian	Acapulco de J.	Xochilt # 110 Col. Centro C.P.39300	(744) 482 - 6781	marcialciprian@live.com.mx	X	X	X		X		X			X
HIDALGO														
Mega Servicio Ind. De Tula	Tula de Allende	Osa Mayor 121-A Col. El Cielito C.P.42800	(773) 100 - 3753	-----		X	X				X			X
Serv. Bombas de Hidalgo	Tulango de Bravo	Av.21 De Marzo Norte #1304-C Col. Insurgentes CP.43630	(775) 753 - 8144	servibombas_hgo@yahoo.com.mx		X								
Motobombas y Mangueras	Tulango de Bravo	Violeta #5 Col. Caltengo C.P.43626	(775) 117 - 5417	motobombas1@hotmail.com	X	X		X						X
Motosierras Hidalgo Actopan	Actopan	Pensador Mexicano #61 Col. Centro C.P.42500	(772) 727 - 0013	-----		X								
Agrijari	Tulango de Bravo	Ampliación Vicente Guerrero Col. Vicente Guerrero C.P.43630	(775) 138 - 2695	motobombasygeneradores@hotmail.com	X	X								X
Talleres Bernard	Pachuca de Soto	Bvld. Colosio #200 Col. Amp. Santa Julia C.P.42080	(771) 229 - 8101	igabrielbernard@hotmail.com	X	X	X		X		X			X
Motores Industriales	Pachuca de Soto	Calle 16 de Enero #19 Col. Maestranza C.P.42060	(771) 190 - 6844	milton.2475@hotmail.com	X	X								
Servicio Pachuca Evans	Pachuca de Soto	Nogal # 8 Ampliación Santa Julia C.P.42080	(771) 151 - 5483	smv010992@gmail.com	X	X						X		
Servicio Arteaga	Ixmiquilpan	Carr. México Laredo Km 162 Col. Panales C.P.42300	(772) 120 - 9951	servicioarteaga@hotmail.com	X	X	X				X			X
JALISCO														
Comp. Ind. Gpo. Evans Planta Salto	El Salto	Camino a Condor #397 Col. El Castillo C.P.45680	(333) 208 - 7400	jbaltazar@evans.com.mx				X						
Centro de Servicio Evans Matriz	Guadalajara	Av. Gobernador Curiel # 1777 Col. Ferrocarril C.P.44440	(33) 3668 - 2572	servicio@evans.com.mx	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Ferreabastecedora Industrial	Guadalajara	Estadio # 96 Col. Las Conchas C.P.44460	(33) 3650 - 3633	auxiliarferre@outlook.com	X	X	X		X					
Maria Inés Meza Escotto	Zapolián el Gde.	Madero y Carranza # 519-A Zona Centro C.P.49000	(341) 413 - 0524	bujia00@hotmail.com	X	X	X				X			
Michel Guerrero J. de J.	Zapolián el Gde.	1 de Mayo # 501 Zona Centro C.P.49000	(341) 413 - 1946	michel_equipos@hotmail.com	X	X	X		X		X			X
Servai	Pto. Vallarta	Arboleda #135 Col. Albatros C.P. 48315	(332) 294 - 0846	serviciosvallarta industrial@gmail.com	X	X	X							
Motores Eléctricos y Refacc. Rivel	Guadalajara	Libertad # 1194 Zona Centro C.P.44100	(33) 3613 - 0976	rivelyola@hotmail.com		X								
Distrib. de Herramientas de la Bahía	Pto. Vallarta	Av. Foo. Medina Ascencio #4760-A Col. Gpe. Victoria C.P.48317	(329) 296 - 5743	admondewalt@gmail.com	X	X	X				X			
Centro de Serv. Evans de los Altos	Tepa de Morelos	Francisco Zaldivar S/N Col. Las Colonias C.P. 47620	(378) 102 - 3126	victorglez1997@hotmail.com	X	X								
Hollandairy	Guadalajara	Av. Cruz del Sur #3389 Col. Jardines del Sauz C.P.45239	(333) 817 - 0996	administracion@hollandairy.com.mx	X	X						X		
In Water	Guadalajara	Av. Patria #3096 Col. Villa Guerrero C.P.44987	(333) 316 - 6804	inwater2020@hotmail.com	X	X	X				X			X
Servicio Mora	Tlaquepaque	Taller móvil servicio a domicilio	(333) 188 - 2663	serviciomora03@hotmail.com	X	X	X					X		
Rodríguez López Carlos Alberto	Guadalajara	Taller móvil servicio a domicilio	(331) 718 - 4785	carlos.rodriguez.imr@gmail.com	X	X	X				X			X
MICHOACÁN														
Perfiles Y Herramientas de Morelia	Morelia	Getúndis Boca Negra # 898 Col. Ventura Puente	(433) 312 - 0845	perfilesyherramientasdemorelia@yahoo.com.mx	X	X	X		X		X			X
Hysforza	Zamora	Juárez Oriente #150-A Col. El Calvario C.P.59600	(351) 517 - 8420	hysforza@yahoo.com	X	X	X		X					X
Bombas y Maq. de Lerma	La Piedad	Bvld. Lázaro Cárdenas # 545-A Zona Centro C.P.59300	(352) 522 - 4797	bombasymaquinaria@live.com.mx	X	X	X		X		X			X
MORELOS														
Tienda Evans Cuernavaca	Cuernavaca	Av. Domingo Díez #1613 Col. Maravillas C.P.62230	(777) 102 - 2153	cuernavaca@tiendaevans.com		X	X				X			X
Bombas y Motores de Cuernav.	Cuernavaca	General Mariano Arista # 42 Col. Centro C.P.62000	(777) 318 - 5580	informacion@bomocusa.com.mx		X	X				X			X
MÉXICO														
C. de Serv. Plomería y Electr. Lpez.	Ixtlahuaca	Luis Donald Colosio S/N Col. Centro C.P.50740	(712) 283 - 0890	plomerialopez_ixtlahuaca@hotmail.com		X							X	
Aislantes Ayacan	Toluca	Av. 5 de Mayo #604-A Col. Las Américas C.P.50130	(772) 212 - 2327	jne_mar21@hotmail.com		X						X		
Manine Ingeniería	Nauc. de Juárez	Sigma Norte. # 17 Col. San Rafael Chamapa C.P. 53660	(554) 819 - 3860	manine2013@hotmail.com		X	X	X		X	X	X		X

evans.com.mx					Bosque y Jardín	Bombas	Compresores	Generadores	Aires Acondic.	Potencia Térm.	Motor a Gas	Purificación	Dyson	Hidroaladoras
EMPRESA	EDO. / CIUDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO	E-MAIL										
Sercon	Toluca	Bldv. Miguel Alemán # 216 Col.San Nicolás Tolentino C.P.50230	(722) 134 - 9159	ventas@sercon.mx	X	X	X	X			X			X
Servicios Arias	Lerma	Av. Hidalgo # 44 Ote. Zona Centro C.P. 52000	(782) 282 - 1109	servicio.arias@live.com.mx	X	X	X	X						X
Tao Maquinaria	Tlalnep. de Baz	5 De Mayo # 3 Col. San Lucas Tepetitcalco C.P.54055	(555) 362 - 0474	fac.ref@taomaquinaria.com										
Compresores y Equipos Cruz	Chimalhuacán	Cajetillo Mztl Lt 14 S/N Col. Tepalcates C.P.56330	(552) 635 - 7304	compresores-cruz@hotmail.com	X	X	X	X						X
Servicio Motor Land Atlaacumulco	Atlaacumulco	Priv. Tepetitán 4 Col. Garita C.P.50457	(712) 122 - 0219	motor-land@hotmail.com	X	X	X	X				X		X
Fábrica General de Maquinaria El Oso Jardiner	Ixtapalaca	Ocote #22 Col. Valle Verde C.P.56577	(555) 860 - 4665	administracion@generalcontrol.com.mx	X	X	X	X	X					X
AC/DC	Tlalnep. de Baz	Av. Santa Mónica #5 Col. Xocoyahualco C.P.54080	(555) 393 - 7454	ingrid.rojas@elosojardiner.com	X	X	X	X	X					X
Generación y Sist. de Electróg.	La Paz	Tecamaca 3-11 Ex Ejido Sta. Cecilia C.P.54130	(555) 310 - 6422	tomasalvarezsalvador@yahoo.com.mx					X					
Mr. Detalle Soluciones	Capulhuac	Josefa Ortiz de Dguez Mz 11 LT 14 Col. Ejidal El Pino C.P.56507	(555) 828 - 0336	armando.cedillo@gensis.com.mx					X					
Servicio Treviño	Toluca	Priv. S/N #7 Col. Lomas de San Juan C.P.52710	(722) 621 - 0697	mrdetalle@hotmail.com							X	X		
Ferresmat	Toluca	Felipe Berriozabal # 505 Col. Valle Verde C.P.50140	(722) 705 - 4470	sertre.ventas@gmail.com	X	X	X	X	X	X	X	X		X
El Oso Jardiner	San Mat. Atenco	Guadalupe Victoria #76 Col. Álvaro Obregón C.P.52100	(722) 552 - 8451	marco.o.j.r@gmail.com	X	X	X	X	X	X	X	X		X
	Valle de Bravo	Ruta del Bosque #112 Ref.Cas.Piedra de Molino Avandaro C.P.51200	(726) 266 - 2169	eloso.valle@gmail.com	X	X	X	X						X
NAYARIT														
Centro Autorizado Evans Tepic	Tepic	Carrillo Puerto #400 Col. Morelos C.P.63160	(311) 269 - 9238	servicio.evans.tepic1@gmail.com	X	X	X	X			X			X
Ferreinstalaciones Ramirez	Tepic	Flores Magón # 32 Nte. Col. La Huerta C.P.63070	(311) 212 - 8856	ferreinstalaciones@prodigy.net.mx										
Equipos Y Soluciones VP	Tepic	Bldv. Tepic-Xalisco #435 Col. Los Frenos Oriente C.P.63190	(331) 258 - 0010	servicio9vp@gmail.com	X	X	X	X			X			X
NUEVO LEÓN														
C. de Serv. Evans Suc. Monterrey	Monterrey	Santa Catarina #1052 Col Fierro C.P. 64590	(818) 351 - 8478	sdrodrig@evans.com.mx	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Luma Comer. de Motoequipos	Monterrey	Ruiz Cortines # 1829 Col. Estrella C.P. 64400	(811) 804 - 3433	-----	X	X	X							
Magnolia Inyección y Servicio	Monterrey	Magnolia #1854-A Col. Reforma C.P. 64550	(818) 374 - 2723	-----			X							
Acid Air Compressor Parts	Guadalupe	Manuel L. Barragán #518 Zertuche 1er. Seccion C.P.67190	(818) 326 - 6892	contacto@acdparts.mx			X							
OAXACA														
Equipos Com. e Industriales Casper	Oaxaca	Hto.los Platanaros #101 Col.Trinidad de Las Huertas C.P.68120	(951) 548 - 9939	evans.oaxaca@gmail.com		X								
Bombas Mangueras y Repuestos OHM	Oaxaca	20 de Nov. #811 Col. Centro C. P.68000	(951) 514 - 3483	bomba.ohm@gmail.com		X	X			X				
Adan Mendes Alonso	Oaxaca	Flores Magón #107-A Col. Loma Linda C.P.68024	(951) 109 - 8872	mantenimientomendez@outlook.com		X	X							
Centro de Serv. Autorizado Evans Oax.	Oaxaca	Calz.Niños Héroes de Chapult. # 1242-A Col.Jalatlaco C.P.68080	(951) 515 - 1544	cesar.ocansec@gmail.com	X	X	X							X
Mendez Guzman Emiliano	Oaxaca	Murguía # 815 Col. Centro C.P.68080	(951) 152 - 7460	e_mendez_89@hotmail.com		X								
Cordero Alonso Jesus C.	Oaxaca	Unión # 311 Col. Centro C.P.68157	(951) 159 - 6371	jesuscorderoalo@hotmail.com		X				X				
PUEBLA														
Centro de Serv. Evans Sucursal Pue.	Puebla	29 Poniente # 2708 Col. Benito Juárez C.P.72410	(222) 240 - 1962	ffcastro@evans.com.mx	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Motores y Refacciones del Centro	Puebla	2 Poniente # 903-A Zona Centro C.P.72000	(222) 246 - 3071	hector_anpa@yahoo.com.mx	X	X	X							X
Plomeria Rodríguez	Puebla	31 Sur # 2903-B Col.Sta. Cruz de Los Angeles C.P.72400	(222) 248 - 2248	plomeriarodriguez@hotmail.com										
Servitec	Tehuacán	Av. de la Juventud #719 Col.Nicolas Bravo C.P.75790	(238) 371 - 7200	servitec_1@hotmail.com		X	X				X			X
Centro de Servicio Ferrepat	Tehuacán	3 Sur #535 Col.del Empleado C.P.75790	(238) 382 - 6244	joseguarneros@ferrepat.com	X	X	X				X			X
Hinega	Puebla	Prolog.de la 31 Pte. #14A Col.Nva.de Antequera C.P.72180	(222) 941 - 2107	grupohinega16@gmail.com		X								
Bombas y Suavizadores de Puebla	Puebla	Prolog.11Sur #4710 Col.Reforma Agua Azul C.P.72430	(222) 290 - 5847	ventastendiadsp@gmail.com		X						X		
QUERÉTARO														
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	Av.5 de febrero # 1311 Col.Felipe Carrillo Puerto C.P.76138	(442) 217 - 2900	birsa@prodigy.net.mx	X	X	X	X			X	X		X
Centro Autor. Evans San Juan Del Río	S. Juan del Río	Av.Rio Moctezuma #53 Col. San Cayetano C.P.76807	(427) 272 - 8818	ernit1@prodigy.net.mx	X	X	X	X						X
Sistemas Hidráulicos	Querétaro	Calle 8 # 102 Col. Cheguevara C.P.76116	(442) 225 - 7017	sistemas.hidraulicosmto@gmail.com	X	X	X	X						X
Soluciones Hidrául. Equipos y Sumin.	Querétaro	Prol.Corregidora Norte #1105 Col.Cuauhtemec C.P. 76147	(442) 356 - 2199	servicios.hidraulicos.morelosa@gmail.com	X	X	X	X			X	X		X
Acua Servicios Tecnicos Mr. G	Querétaro	Taller móvil servicio a domicilio	(442) 311 - 7344	patinoqi@gmail.com	X	X	X	X			X	X		X
QUINTANA ROO														
Mondragón García Carlos	Othón P. Bco.	Av.16 de Septiembre # 204 Col.Centro C.P.77000	(983) 832 - 0113	-----	X	X	X				X			X
Jonsered Maquinarias y Motosierras	Othón P. Bco.	Primo de Verdad #145-D Col.Centro C.P.77000	(983) 832 - 8273	luis_1987_1@hotmail.com		X								
Herramientas Eléctricas del Caribe	Tulum	Av.Satélite Nte.Mza 47 LT 2 Loc. 4 Col.Centro C.P.77780	(998) 279 - 8866	-----	X	X	X				X			
Steamthab del Caribe	Solidaridad	Av.115 Nte.Mza # 207 LT 3 Loc. 1 Col.Ejido Norte C.P. 77712	(998) 859 - 2921	jorge_dossetti@hotmail.com		X	X	X						X
Resere	Benito Juárez	Calle 65 Reg. 91 Col. Benito Juárez C.P. 77516	(988) 888 - 2673	resere_palm@hotmail.com		X	X	X						X
Mayo Bermudes Elizabeth	Othón P. Bco.	Benito Juárez #251 Col.Venustiano Carranza C.P.77012	(983) 833 - 2195	chetumalevans@hotmail.com		X	X	X						X
Canul Nahuat Gabriel	F. Carrillo Pto.	Calle 57 # 651 x 54 y 56 Col. Centro C.P.77259	(983) 106 - 1402	canul-gabriel@hotmail.com		X	X	X			X			X
Servicios Residenciales Chetumal	Othón P. Bco.	Lic. Jose Ma. Luis Moya # 377 Col. Andara C.P.77010	(983) 832 - 9141	serviciosresidencialeschetumal@hotmail.com	X	X	X							
Motosierras y Podadoras de PCR.	Solidaridad	Av.Colosio 15 y 20 Lt4 Col. Luis Donaldo Colosio C.P.77710	(457) 366 - 0118	viquel73@hotmail.com		X	X							
Cholula Sánchez Jose Antonio	Solidaridad	Flor de Manzano #24A Fracc. Misión de las Flores C.P.77723	(984) 247 - 6289	antoniocholula@gmail.com		X		X						
SAN LUIS POTOSÍ														
Centro de Serv. Autori. Evans S. Luis	S.L.P.	Av. Fleming #1430 Col. Progreso C.P.78370	(444) 141 - 8354	luis.rmz1@hotmail.com		X	X	X			X	X		X
Herramientas y Servicios de S. Luis	S.L.P.	Av. Universidad # 1525 Col. San Luis C.P.78310	(444) 816 - 2535	dewallcenterlsp@gmail.com	X	X	X	X						X
Representaciones Y Servicios Hica	S.L.P.	Av. de las Torres # 316 Col. El Paseo C.P.78310	(444) 814 - 8084	hica@grupohica.com.mx	X	X	X	X						X
SINALOA														
Babatsa	Ahome	Independencia # 1338 Col.Jardines del Valle C.P. 81245	(668) 815 - 2080	taller.servicio@babatsa.com.mx		X	X	X			X			X
Centro de Serv.Evans Suc.Culiacán	Culiacán	Industrias del Sol #2828 Col.Parq.Industrial Canacitra II C.P.80054	(667) 146 - 9329	joirster@evans.com.mx	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Taller de Servicio Evans	Culiacán	Juárez # 525 Ote. Col. Centro C.P.80000	(667) 752 - 1769	javier_ortiz89@hotmail.com		X	X	X						X
Hidrovans	Culiacán	Emiliano Zapata # 2388 Col. Vallado Viejo	(667) 717 - 9926	hidrovanszapata@hotmail.com		X	X	X						X
Taller de Motosierra Cristina	Guasave	Jacarandas # 102 Col. del Bosque C.P.81040	(687) 871 - 2636	grupoarmenta_13@hotmail.com		X	X	X			X			X
Rehegar	Mazatlán	C.Fed.Lib.Mazatlán-Culiacán #1205L2 Col.Playa Azul Foviste C.P.82138	(669) 176 - 9936	rehegar@hotmail.com		X	X	X						X
Proveedora de Equipos,Refacc.y Serv.	Culiacán	Ignacio Ramirez # 850-B Col.Jorge Almada C.P.80200	(667) 712 - 3951	mrendon_07@hotmail.com		X	X	X			X			X
Tienda Evans Mazatlán	Mazatlán	Av. de la Marina 2200 Fracc. Alameda C.P.82123	(669) 669 - 2445	esemaz@hotmail.com		X	X	X						
Tienda Evans Los Mochis	Ahome	Álvaro Obregón #533 Poniente Col. Centro C.P.81200	(668) 815 - 0082	evanslosmochis@outlook.com	X	X	X				X			X
Bombas Maz	Mazatlán	Av. Alfonso Genaon Calderón #517 Col.Libertad de Expresión C.P.82127	(669) 162 - 5947	bomba_maz@hotmail.com		X	X							
SONORA														
Tienda Evans Obregon	Cajeme	Sinaloa # 542 Col. Centro C.P.85000	(644) 416 - 1229	tiendaevans@hotmail.com	X	X	X				X			X
Tienda Evans Hermosillo	Hermosillo	Callejón Machaca # 3 Col. Villa Hermosa C.P.83280	(662) 110 - 0982	evanshermosillo@hotmail.com		X	X	X						
Bombas Y Motores	Nogales	Callejón Hermosillo #509 Local 9. Col. Granja C.P.84065	(631) 319 - 3040	bombasymotores@hotmail.com		X								
Vedugo Hidráulica Y Servicios	Navjoia	Jesus Salido #2919 Col. Juárez C.P.85870	(642) 427 - 2111	vedugo_vhs@hotmail.com		X	X	X			X			X
Botuma	Caborca	Calle 19 #44 Entre R y S Col. Deportiva C.P.83620	(637) 732 - 1202	japodaca@botuma.com		X	X	X			X			X
Fedelatos	Caborca	Av. Obregón Oeste #384 Col. Industrial C.P. 83640	(673) 372 - 4243	ocotillo_pay@hotmail.com		X		X						X
IGC Accesorios y Refacciones	Nogales	Av.de Los Nogales # 277 Int.12 Col.San Carlos 1A. C.P.84090	(631) 137 - 5117	ivangalvezchavarria@gmail.com		X	X				X			
TABASCO														
Ferreteria La Chispita	Villahermosa	Av. Constitución #814 Col. Centro C.P.86000	(993) 131 - 3368	muniloa17@hotmail.com		X								
Serviagropec	Comacalco	Nicolás Bravo #311 Local-7 Col.Centro C.P.86300	(933) 334 - 4741	servicio.agrotab@gmail.com		X								
TAMAULIPAS														
VM Oring s y Refacciones	Reynosa	Rosita #527 Fracc. Reynosa Esq. Don Elias C.P.88780	(899) 926 - 7552	ivelozmontelongo@hotmail.com	X	X	X				X			
Motores Altamira	Altamira	Vicente Guerrero # 8 Col.Centro C.P.89600	(833) 151 - 0823	motores_altamira@hotmail.com	X	X								
TLAXCALA														
Servicio Flamita	Tlaxcala	Bldv. Guillermo Valle 5-C Col.Centro C.P.90000	(246) 462 - 1867	servicioflamita@gmail.com		X	X							
VERACRUZ														
Borbolla Chavez Rocio	P.Rica de Hgo.	Av. Independencia # 45 Col. Plan de Ayala C.P.92192	(782) 880 - 6599	-----		X	X							X
Hernandez Jiménez Rubén	Tuxpan	Héroes del 47 Centro C.P.92800	(783) 134 - 4194	ruben360_hernandez@hotmail.com	X	X	X				X			X
Mantenimiento Herfer	Veracruz	Vte. Suárez #537 entre Tuxpan y Tamihaua Col.Chapultepec C.P.91740	(229) 935 - 5107	-----		X								
Servicio Técnico Industrial	Xalapa	Pipila #180 Col.José Cardel C.P.91030	(228) 814 - 1968	-----	X	X	X	X			X			X
Taller de Servicio Sanver	Tantoyuca	Carretera Nacional 31132 La Montia C.P.92124	(789) 893 - 3030	compras2@sanver.com.mx		X	X	X						
Servicio Robles	Córdoba	Av. 1 Entre 15 y 17 #1525 Col. Centro C.P.94500	(271) 717 - 6032	-----	X	X	X	X			X			X
Riegos y Maquinaria Agr. Pescador	La Antigua	Venustiano Carranza #6 Cd. José Cardel Zona Centro C.P.91680	(296) 962 - 4257	riegospescador@yahoo.com.mx		X	X	X						X
Riegos y Maquinaria Agr. Pescador	Boca del Río	Av. Ejército Mexicano 1426-C Col. Ejido 1 de Mayo C.P.94297	(229) 167 - 8701	riegospescador@yahoo.com.mx		X	X	X						X
Servicio Montellano	Boatzacoalcos	Olmos #514 Col.Primer de Mayo C.P.96590	(921) 21											

GARANTÍA

El período de Garantía es un beneficio adicional para los usuarios de nuestros equipos, ya que se les respalda por un lapso que cubre una posible falla ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.

Cuando un equipo presente fallas dentro del periodo en que esta vigentela garantía, deberá llevarse a cualquiera de los Centros de Servicios Evans Autorizados, según relación anexa, donde se determinará y se aceptará que la reparación del equipo sea ejecutada de una manera rápida y sin ningún cargo para el usuario del equipo.

Los reclamos de garantía aprobados por nuestros Centros de Servicio nos proveen información muy valiosa e importante para mejorar nuestra calidad y desempeño de los equipos, con el objetivo primordial de mantener la satisfacción y confianza de los usuarios.

- 1 Es requisito indispensable que se presente copia de la factura de compra ó la póliza de garantía sellada por el Distribuidor con la fecha de venta correspondiente, junto con el en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Evans Autorizados.
- 2 Que la falla en el equipo sea ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.
- 3 Que el equipo se encuentre dentro del periodo de garantía estipulado.
- 4 Para equipos con motor eléctrico; Fotografía de la protección eléctrica del equipo.

*Hidrolavadoras con lanza, manguera y pistola; Bombas sumergibles con caja de control y diagrama de instalación; Desbrozadoras con sus accesorios de corte (cabezal trimmer o disco), etc; Bombas centrífugas con diagrama de distancia de succión y descarga, diámetros de tubería, pichancha, codos y válvulas check), así como para los equipos eléctricos, el usuario debiera incluir el diagrama de conexiones eléctricas e instalación hidráulica o neumática, así como el voltaje de la línea de alimentación, el calibre del cable de alimentación, así como la distancia de la toma de corriente al equipo.

IMPORTANTE

Si su equipo llegara a presentar alguna falla, antes de transportarlo a algún Centro de Servicio Evans Autorizado, le recomendamos que consulte en su manual de propietario (incluido en todos los equipos) la sección correspondiente a PROBLEMAS DE FACIL SOLUCIÓN QUE SE PUDIERAN PRESENTAR respecto a la instalación, operación y mantenimiento de su equipo.

LIMITACIONES O EXCEPCIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Con el objetivo de evitar confusiones entre los usuarios de los equipos y los Centros de Servicios Autorizados Evans a continuación especificamos cuales son las fallas de los equipos que no están amparados como un reclamo de garantía.
- La garantía no aplica en la venta de accesorios y/o refacciones de partes eléctricas.

1. INSTALACIONES INADECUADAS

La garantía no cubre equipos dañados a consecuencia de:

- Conexiones eléctricas incorrectas.
- Variaciones de voltaje (alto y/o bajo) en la toma de suministro de corriente eléctrica.
- Ausencia de sistemas de protección eléctrica en los equipos (pastillas térmicas, interruptor de cuchillas, cajas de control, guardamotors, arrancadores trifásicos, interruptores, flotadores, etc.)
- Falta de válvulas de pie (pichanchas) y válvulas check en la succión y/o descarga en los equipos de bombeo, que provoquen el retroceso del agua hacia el abastecimiento. (aljibe, pozo, noria, etc.)

- Falta de camisa de enfriamiento en las bombas sumergibles.
- Falta de desasolvar (o limpiar) el pozo, noria, etc; al instalar bombas sumergibles.
- Falta de suministro de agua.
- Presión de aire inadecuada de trabajo del tanque hidroneumático.
- Reducción de la tubería de succión en el equipo, ya que esto provocará que el rendimiento y eficiencia del equipo disminuya.
- Falta de sellado de conexiones de tubería en la instalación del equipo.
- Partes rotas o fisuradas a consecuencia de ausencia de sistemas de amortiguación y/o antivibratorios para equipos que son fijados y/o anclados al suelo. (compresores, generadores, motores a gasolina, etc.)

Antes de instalar su equipo consulte el manual de propietario.

2. OPERACIONES INADECUADAS

Cuando el usuario por desconocimiento o negligencia no opera su equipo de manera adecuada.

- Que el equipo sea utilizado para una carga mayor de la cual está diseñado.
- Uso de combustible almacenado por más de 8 días en el tanque de combustible, ya que esto provoca que se peguen las válvulas o el carburador, obstrucción del sistema de inyección de combustible por los depósitos de goma, y pérdida de potencia en el equipo por los residuos de carbonización de la cámara de combustión.
- Lubricación inadecuada, si el equipo opera sin la cantidad y el tipo adecuado de aceite, se rayarán o pegarán componentes internos del equipo, o en su defecto tendremos fugas por el exceso de aceite, que provocarán fallos en los sistemas de operación, compruebe el nivel de aceite y reemplace en su totalidad periódicamente el aceite de acuerdo a las indicaciones del manual de propietario.
- Manipulación de velocidad, se perderá la sincronía del funcionamiento del equipo, y se provocarán sobrecalentamientos, fallas de lubricación, carbonización prematura en la cámara de combustión, pérdida de potencia y vibraciones que deterioran los componentes del equipo.
- Cuando los equipos han sido operados en vacío, y se dañan los componentes de inyección de agua del equipo (impulsor, difusor, sellos de agua y aceite, empaques, etc.)

Antes de operar su equipo consulte el manual de propietario.

La garantía no cubre la puesta a punto del sistema de carburación y regulación de velocidad, así como la descarbonización de la cámara de combustión, ni las revisiones, puestas a nivel y cambios de aceite, bujías, filtros, etc. Así como ningún reemplazo de partes como consecuencia de una sobrecarga de operación de la capacidad normal del equipo.

3. DESGASTE NORMAL

Se debe considerar que la vida útil de cualquier equipo depende en gran parte del mantenimiento preventivo y de las condiciones ambientales de trabajo, por lo que no son considerados como reclamo de garantía:

- Cambios de aceite y reemplazo de bujía.
- Limpieza y cambio de filtros de aire, aceite y combustible.
- Cambios de sellos de agua, aceite y empaques.
- Desgaste de las partes por uso y consumibles en equipos de Purificación y Filtración.

4. INADECUADAS CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO

- Exposición excesiva al Sol especialmente Tanques Hidroneumáticos.
- Contaminación del aire (productos químicos, resinas, polvo, aserrín, residuos de césped, etc.)
- Condiciones medioambientales extremas (nieve, lluvia, granizo, heladas, inundaciones, etc.)
- Deterioros prematuros por exposiciones de los equipos a la intemperie (humedad, rayos solares, salinidad, etc.).
- El sistema de enfriamiento de los equipos debe permanecer limpio, ya que si se llena de suciedad, el equipo se sobrecalentará y provocará un daño en el mismo.
- La obstrucción de impulsores por residuos sólidos que fluyen con el agua, no es considerado como una garantía, coloque un filtro y/o cedazo en la succión de los equipos con impulsor cerrado.
- La garantía no cubre los daños o desgaste producidos por suciedad

GARANTÍA

que entra al equipo debido a un incorrecto mantenimiento en los sistemas de filtración o enfriamiento, o por las inadecuadas condiciones ambientales de trabajo. Limpie constantemente los sistemas de filtración y enfriamiento, y cuando sea necesario reemplácelos.

- Coloque una protección adecuada para evitar la exposición de los equipos a la interperie (equipos de presión constante, Motores Eléctricos, Soldadoras Digitales).

CONDICIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. El Centro de Servicio Autorizado Evans se compromete a reparar y cuando fuese necesario a cambiar los componentes con falla del equipo sin ningún cargo para el usuario siempre y cuando proceda la garantía.

2. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 15 días hábiles contados a partir de la recepción del equipo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans.

3. El Centro de Servicio Autorizado Evans utilizará partes originales para la reparación del equipo.

En Evans las garantías amparan todas las piezas y mano de obra y se reemplaza cualquier pieza o componente defectuoso, esto se ejecuta a través de los centros de servicio autorizado que incluyen gastos de transportación.

POLIZA DE GARANTÍA

Evans garantiza este producto contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra y durante el tiempo en que los productos sigan manufacturándose, fabricándose, ó distribuyéndose por un periodo de:

1 MES

Para la venta de refacciones como: Membranas de hidroneumáticos, impulsores, Difusores.

3 MESES

Para los Equipos con motores a Gasolina 2 tiempos (Motosierras, Desbrozadoras, Sopladoras, etc.) Ampliable a 6 meses si antes de 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans, y queda asentado en nuestra póliza de garantía.

6 MESES

Para los equipos con motores de combustión interna (gasolina, diesel, gas LP, gas natural) 4 tiempos (generadores, compresores, bombas, hidrolavadoras, podadoras, etc.) ampliable a 12 meses, si cada 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio, y queda asentado en nuestra póliza de garantía.

Baterías.

Compresores coaxiales y compresor libre de aceite portátil.

12 MESES

Para las motobombas eléctricas

Calentadores instantáneos.

Equipos de purificación y filtración excepto consumibles.

Para soldadoras digitales modelos (SD), así como los Equipos de presión constante, y balastos de lámparas UV.

Para compresores con motor eléctrico de 1 etapa, 2 etapas, scroll y tornillo y libres de aceite.

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) Arrancador directo para Motor

60 MESES

Para los tanques hidroneumáticos

Para calentadores solares no presurizados

120 MESES

Para calentadores solares presurizados.

POLIZA DE GARANTÍA

Código del equipo:

Lote de fabricación:

Modelo-Especificación
y serie de manufactura:

Fecha

No. de servicio

Vo.Bo. Centro
de servicio

Datos del distribuidor:

Fecha de venta:

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES QUE SE DERIVEN DE LA FALLA DEL EQUIPO. PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTES ORIGINALES ACUDA A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO EVANS.



**Innovación en Soluciones
para Agua, Aire y Energía**



Fabricado y/o distribuido por: Consorcio Valsi, S.A. de C.V.
Camino a Cándor No.401, El Castillo, C.P. 45680, Tel. (52) 333•208•7400, RFC: CVA991008945
El Salto, Jalisco, México.

Sucursales en México

CDMX

Tel. 55•5566•4314 | 55•5705•6779
55•5705•1846

GUADALAJARA, JAL.

Tel. 33•3668•2500 | 33•3668•2551
ventas@evans.com.mx

EXPORTACIONES

33•3668•2560 | 33•3668•2557
exportaciones@evans.com.mx

SERVICIO

Tel. 33•3668•2500 | 33•3668•2572
servicio@evans.com.mx

REFACCIONES

Tel. 33•3668•2575
syr@evans.com.mx

MONTERREY, N.L.

Tel. 81•8351•6912 | 81•8351•8478
81•8331•9078 | 81•8331•5687

CULIACÁN, SIN.

Tel. 66•7146•9329, 30, 31, 32

PUEBLA, PUE.

Tel. 22•2240•1798 | 22•2240•1962
22•2237•8975

MÉRIDA, YUC.

Tel. 99•9212•0955 | 99•9212•0956

TORREÓN, COAH.

Tel. 87•1793•8774 | 87•1204•2162

QUERÉTARO, QRO.

Tel. 44•2217•0601

Sucursales en Colombia

CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Vía Cali-Yumbo Km. 6 Bodega Vitrina 1 Tipo D
Tel. (57) 602•693•3474

BOGOTÁ PALOQUEMAO

tiendabogota@evans.com.co
Tel. (57) 601•370•7574 | 601•370•7566

SERVICIO Y REFACCIONES

Tel. (57) 601•370•7574 ext.5011
asesortecnico@evans.com.co



BOGOTÁ NORTE

tiendabogotanorte@evans.com.co
Tel. (57) 601•637•7693 | 601•637•7694

MEDELLÍN

tiendamedellin@evans.com.co
Tel. (57) 604•232•0423

CALI

tiendacali@evans.com.co
Tel. (57) 602•888•1082 | 602•888•1091

BARRANQUILLA

tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. (57) 605•370•4880 | 605•379•6868

BUCARAMANGA

tiendabucaramanga@evans.com.co
Tel. (57) 607•697•9691



VENTAS EN LÍNEA

MÉXICO

800 00 EVANS

3 8 2 6 7

info@evans.com.mx

evans.com.mx

COLOMBIA

01 8000 11 8094

PBX: (1)•322•5032

ventas@evans.com.co

evans.com.co

LOCALIZA TU TIENDA

tiendaevans.com

33•2101•5555