



HIDROLAVADORA



HD05L13ME150

MANUAL DE PROPIETARIO

ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

IMPORTANTE

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de servirles en el futuro. Este Manual contiene información importante para la instalación, operación y mantenimiento de su equipo. Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar con su instalación y operación. Le recomendamos guardarlos en un lugar seguro para referencias posteriores.

Atentamente

Evans®

FICHA TÉCNICA

PARTE	MODELO	HD05L13ME150
HIDROLAVADORA	Caudal de agua	5 l/min (1.32 GPM)
	Presión máxima permisible	9 MPa (1 305 PSI)
	Presión nominal de trabajo	6 MPa (870 PSI)
	Presión máxima de entrada	0.2 MPa (28.8 PSI)
	Sistema Total Stop	Si
	Cable	5m
MOTOR	Material de la bomba	Aluminio
	Potencia	1.2 kW (1.5 HP)
	Voltaje	127 V~60 Hz 1Φ
	Corriente	9.5 A
	Grado de aislamiento	Clase II
INFORMACIÓN ADICIONAL	Material pistola y lanza	Plástico
	Longitud manguera	3m
	Accesorios	Filtro de agua, conector de manguera, manija
	Grado de protección	IPX5
	Dimensiones (LxWxH)	24 x 20 x 35 cm
	Peso	5 kg

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



PELIGRO

INDICA UNA SITUACIÓN POTENCIALMENTE RIESGOSA QUE SI NO SE EVITA RESULTARÁ EN LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.



ADVERTENCIA

INDICA UNA SITUACIÓN POTENCIALMENTE PELIGROSA QUE SI NO SE EVITA PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.



PRECAUCIÓN

INDICA UNA SITUACIÓN POTENCIALMENTE PELIGROSA QUE SI NO SE EVITA PUEDE RESULTAR EN LESIONES MENORES O MODERADAS O DAÑOS A ARTÍCULOS PERSONALES.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

NO UTILIZAR LA MÁQUINA CON LÍQUIDOS INFLAMABLES, TÓXICOS O CUYAS CARACTERÍSTICAS SEAN INCOMPATIBLES CON SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. AL MISMO TIEMPO ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR LA MÁQUINA EN UN AMBIENTE DE ATMÓSFERA POTENCIALMENTE INFLAMABLE O EXPLOSIVO. TAMPOCO UTILICE EL EQUIPO PARA ROCIAR LÍQUIDOS INFLAMABLES.

ESTE EQUIPO NO SE DESTINA PARA UTILIZARSE POR PERSONAS (INCLUYENDO NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES SEAN DIFERENTES O ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, A MENOS QUE RECIBAN UNA CAPACITACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD. LOS NIÑOS DEBEN SUPERVISARSE PARA ASEGURAR QUE NO EMPLEEN EL EQUIPO COMO UN JUGUETE.

MANTENGA LA MÁQUINA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO UTILIZAR EL CHORRO DE AGUA CONTRA PERSONAS O ANIMALES O CONTRA SÍ MISMO, NI SIQUIERA PARA LIMPIAR ROPA O CALZADO. TAMPOCO DIRIJA EL CHORRO HACIA APARATOS ELÉCTRICOS. IGUALMENTE EVITE CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS

DEL DETERGENTE. EN CASO DE QUE EL DETERGENTE TENGA CONTACTO EN OJOS O PIEL

BUSQUE AYUDA MÉDICA DE INMEDIATO.

MANTENER A LAS PERSONAS Y A LOS ANIMALES A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 15 M.

SI LLUEVE NO UTILICE NUNCA LA MÁQUINA AL AIRE LIBRE.

NO TOCAR EL ENCHUFE NI LA TOMA DE CORRIENTE CON LAS MANOS MOJADAS.

NO UTILIZAR LA MÁQUINA SI EL CABLE ELÉCTRICO ESTÁ DAÑADO. SOLICITE ASISTENCIA DE LA MARCA SOBRE DONDE REPARARLO.

NO UTILIZAR LA MÁQUINA SI LA MANGUERA DEL AGUA DE ALTA PRESIÓN ESTÁ DAÑADA, YA QUE SE PUEDE REVENTAR. IGUALMENTE EVITE SU USO CUANDO OTRAS PARTES DE LA MÁQUINA COMO LAS PISTOLAS, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD U OTRAS PARTES DE LA MÁQUINA SE ENCUENTRAN DAÑADAS.

NO BLOQUEAR LA PALANCA EN POSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

REVISE QUE EL EQUIPO QUE COMPRA COINCIDA CON LAS CAPACIDADES TÉCNICAS QUE USTED REQUIERE. COMPRE PRODUCTOS ORIGINALES EVANS® Y NO ACEPTÉ IMITACIONES, REVISE TAMBIÉN CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS PARA QUE USEN PARTES ORIGINALES Y PROLONGUEN LA VIDA DEL EQUIPO.

ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR ACCESORIOS NO ORIGINALES O NO ESPECÍFICOS PARA EL

MODELO, AL MISMO TIEMPO QUE ESTÁ PROHIBIDO EFECTUAR ALTERACIONES AL EQUIPO, LA EJECUCIÓN DE MODIFICACIONES PROVOCA LA INVALIDACIÓN AUTOMÁTICA DE LA GARANTÍA DEL PRODUCTO.

EL EQUIPO SOLO PUEDE SER REPARADO POR CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS EVANS® POR TÉCNICOS CERTIFICADOS.

NO MODIFICAR LA PRESIÓN DEL EQUIPO DE LA PREESTABLECIDA POR LA FÁBRICA EN LA VÁLVULA DE SEGURIDAD NI LA VÁLVULA DE REGULACIÓN.

NO MODIFICAR EL DIÁMETRO ORIGINAL DEL CHORRO DE LA PISTOLA, LA LANZA Y LA BOQUILLA.

NO DEJE LA MÁQUINA OPERANDO SIN VIGILANCIA.

NO DESPLAZAR LA MÁQUINA TIRANDO DEL CABLE ELÉCTRICO. COMPRE UNA EXTENSIÓN PARA LA MANGUERA EN CASO DE QUERER EXTENDER EL RANGO.

UNA EXTENSIÓN ELÉCTRICA DEL CORDÓN INADECUADA PUEDE SER PELIGROSA.

EVITAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS SOBRE LA MANGUERA O LA LANZA DE ALTA PRESIÓN.

NO DESPLAZAR EL EQUIPO TIRANDO SOBRE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN. MUEVA LA HIDROLAVADORA DESDE LA CARCASA AL CAMBIARLA DE UBICACIÓN.

MANTENER UNA DISTANCIA AL MENOS DE 30 CM CON RESPECTO AL CHORRO DURANTE LA LIMPIEZA AL APLICARLO EN NEUMÁTICOS, VÁLVULAS DE NEUMÁTICOS Y OTROS COMPONENTES. PARA ESTA APLICACIÓN EVITE EL USO DEL ACCESORIO DE LA LANZA CON BOQUILLA AJUSTABLE.

Todas las partes conductoras de corriente deben de protegerse contra chorros de agua.

Conectar la máquina a una sola toma de corriente conforme al voltaje mencionado (Véase ficha técnica) y conforme a lo establecido a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) o normas nacionales.

El funcionamiento con un interruptor diferencial de seguridad ofrece una protección suplementaria (30 mA). Si se requiere una extensión véase enlace eléctrico.

DURANTE EL ARRANQUE LA MÁQUINA PUEDE PROVOCAR INTERFERENCIAS EN LA RED (VARIACIONES DE VOLTAJE).

EL EQUIPO OPERA A UNA ALTA PRESIÓN POR LO QUE PUEDE QUE SE GENERE EL REBOTE DE CIERTOS ELEMENTOS. ES IMPORTANTE QUE EL USUARIO Y LA GENTE QUE ESTÉ ALREDEDOR AL MOMENTO DE OPERAR LA MÁQUINA UTILICEN EL EQUIPO DE SEGURIDAD SIGUIENTE: AURICULARES, LENTES DE PROTECCIÓN, MÁSCARA RESPIRATORIA, GUANTES, CALZADO Y ROPA DE PROTECCIÓN.

AL MOMENTO DE DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO HAY QUE APAGARLO Y DESCONECTARLO DE LA TOMA DE CORRIENTE.

DEBIDO A QUE EL PRODUCTO ESTÁ SUJETO A ALTA PRESIÓN ES PROBABLE QUE AL MOMENTO DE JALAR EL GATILLO DE LA PISTOLA TENGA UNA FUERZA QUE FORCE A LA PERSONA A RETROCEDER, POR LO QUE SE DEBE TOMAR CON LAS DOS MANOS ENERGÉTICAMENTE PARA EVITAR LESIONES. EVITE IGUALMENTE DEJAR EL GATILLO EN LA POSICIÓN DE OPERACIÓN O ABIERTO.

Respetar las instrucciones de la empresa local de distribución de agua si se conecta directo a la red pública para evitar contaminación.

ANTES DE DESCONECTAR EL EQUIPO DESCARGUE LA PRESIÓN RESIDUAL DE LA MANGUERA.

PERIÓDICAMENTE REVISE QUE LA MÁQUINA TENGA LOS COMPONENTES EN BUEN ESTADO, QUE NO HAYA PIEZAS ROTAS O DESGASTADAS Y QUE LOS TORNILLOS ESTÉN APRETADOS ADECUADAMENTE.

UTILICE ÚNICAMENTE DETERGENTES BIODEGRADABLES COMPATIBLES CON LOS MATERIALES DE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN Y CON EL CABLE ELÉCTRICO. EN CASO DE NO HACERLO PUEDE AFECTAR DE MANERA NEGATIVA LA SEGURIDAD DEL ELECTRODOMÉSTICO.

EVITAR QUE EL DETERGENTE ENTRE EN CONTACTO CON LA PIEL, ESPECIALMENTE CON LOS OJOS. EN CASO DE QUE EL DETERGENTE ENTRE EN CONTACTO CON LOS OJOS

ENJUÁGUELOS CON AGUA LIMPIA Y SOLICITE ASISTENCIA MÉDICA DE INMEDIATO.

LAS BOQUILLAS DE ALTA PRESIÓN, GUARDAS Y ACOPLADORES SON IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD DEL EQUIPO. UTILICE ÚNICAMENTE BOQUILLAS, GUARDAS Y ACOPLADORES RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.

NO UTILIZAR EL EQUIPO POR DEBAJO DE LOS 0 °C.

ESTE APARATO HA SIDO DISEÑADO PARA USO CON EL AGENTE DE LIMPIEZA PROPORCIONADO O RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. EL USO DE OTROS AGENTES DE LIMPIEZA O QUÍMICOS PUEDEN AFECTAR SERIAMENTE LA SEGURIDAD DEL APARATO

SI SE UTILIZA UNA EXTENSIÓN PARA EL CORDÓN, LA CLAVIJA Y EL RECEPTÁCULO DEBEN TENER UNA CONSTRUCCIÓN CONTRA EL ACCESO DE AGUA.

INFORMACIÓN GENERAL

Documentos entregados: Manual de propietario, póliza de garantía, listado de talleres de centro de servicio.

Los materiales del empaque son reciclables y amigables con el medio ambiente.

Revisar los datos técnicos en la calcomanía de producto o de empaque.

Cuando el equipo ya no sea necesario o su vida útil se termine le pedimos llevarlo a un centro logístico o Tienda Evans

para su correcta disposición y evitar contaminación al medio ambiente.



El equipo únicamente está destinado para el uso doméstico y no puede ser utilizada para aplicaciones industriales o profesionales.

INSTRUCCIONES DE USO

El uso previsto de la máquina es para uso doméstico y está destinada a la limpieza de vehículos, máquinas, exteriores de casas, herramientas, fachadas, terrazas, entre otras con agua.

El lavado de motores de vehículos está permitido únicamente si las condiciones de que la remoción del agua sucia sea según lo indicado por las normas vigentes.

Revise la ficha técnica para revisar los datos del equipo y sus condiciones de uso como la temperatura máxima de entrada del agua (40°C), presión de entrada del agua (0.1-1 MPa), temperatura ambiente de funcionamiento (Superior a 0°C).




PARTES Y COMPONENTES


- 1 Pistola.
- 2 Porta pistola.
- 3 Interruptor ON / OFF.
- 4 Entrada de agua .
- 5 Manija.
- 6 Gancho para cable de alimentación.
- 7 Cable de alimentación.
- 8 Lanza spray.
- 9 Salida de agua.
- 10 Conector de lanza.
- 11 Manguera de alta presión.

ENSAMBLE

MANIJA

- 1 Atornillar la manija en la parte superior con 2 tornillos.
- 2 Deslice el soporte de pistola (lado derecho) y gancho para cable de alimentación en su posición (lado izquierdo) según las imágenes de abajo.






ENSAMBLE DE PISTOLA A LANZA


Conectar pistola con el conector de lanza, ejercer presión y rotar hasta que ambas partes estén completamente ensambladas, posteriormente conectar conector de lanza con la lanza spray, volver a ejercer presión y rotar hasta que ambas partes estén completamente ensambladas.




Conecte el extremo de la manguera de alta presión a la pistola y presionar hasta asegurar la conexión.



Conecte la manguera a la salida de agua y el otro extremo de la manguera a la salida de agua de la hidrolavadora, gire el conector negro como se indica para asegurar la conexión.




Conecte la manguera de jardín con el adaptador de la manguera (entrada hembra) a la entrada de agua de la hidrolavadora y rotar hasta su correcta conexión, después enrosque su manguera de jardín (a la entrada macho) al adaptador.



USO Y OPERACIÓN

Coloque el equipo sobre una superficie plana y conecte el enchufe a la toma corriente.

SUMINISTRO DE AGUA



⚠ LAS IMPUREZAS EN EL AGUA PUEDEN PROVOCAR DAÑOS EN LA BOMBA Y SUS COMPONENTES.

⚠ NO CONECTE EL EQUIPO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

⚠ EL AGUA SUMINISTRADA NO PUEDE EXCEDER DE 0.7 Mpa DE PRESIÓN DE ENTRADA.

⚠ LA HIDROLAVADORA SOLO DEBE USAR AGUA LIMPIA, EL AGUA SIN FILTRAR PUEDE CONTENER QUÍMICOS CORROSIVOS QUE PUEDEN DAÑAR EL EQUIPO.

Purgue el equipo antes ponerlo en marcha.

- 1 Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado se encuentre en la posición de apagado.
- 2 Desbloquear el gatillo empujándolo de la pistola, ya que puede encender el equipo.
- 3 Deje operar el equipo (2 minutos máximo) hasta que el agua salga sin burbujas.
- 4 Suelte el gatillo de la pistola y bloquéelo.


OPERACIÓN

⚠ DEJAR EL EQUIPO OPERANDO POR 2 MINUTOS SIN AGUA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA BOMBA. SI EL EQUIPO NO ACUMULA PRESIÓN DENTRO DE 2 MINUTOS, APAGUE EL EQUIPO Y PROCEDA A VERIFICAR EL INSTRUCTIVO EN EL APARTADO DE PROBLEMA QUE PUDIERAN PRESENTARSE.

⚠ ASEGURE QUE EL EQUIPO ESTE APAGADO (POSICIÓN OFF) Y CONECTE EL ENCHUFE

⚠ EN EL TOMA CORRIENTE CORRECTAMENTE.

LA HIDROLAVADORA DEBE COLOCARSE DE PIE EN UN LUGAR SEGURO Y ESTABLE



Conecte el equipo a la fuente de energía y la toma de agua como se indica. Abrir la llave de agua y sostener la pistola con ambas manos.

Dirija la boquilla lejos de usted y hacia la superficie a limpiar.

Desbloquee el gatillo y presiónalo hasta que el chorro de agua salga de forma constante, permitiendo que salga el aire contenido en la manguera. Suelte el gatillo y coloque el interruptor en ON.

Sostenga la pistola con ambas manos y direccione el chorro de agua directamente al objeto a limpiar; presione el gatillo.

Suelte el gatillo de la pistola, el equipo se deberá apagar y detener el flujo de agua. La alta presión se mantendrá en el sistema.

⚠ CUIDADO CON EL GOLPE DE RETROCESO CUANDO APRIETA LA PALANCA.

⚠ CUANDO EL TIEMPO SIN USO SEA MAYOR A 5 MINUTOS, DEBERÁ APAGAR EL EQUIPO

Para finalizar la operación, suelte el gatillo de la pistola y apague el equipo; desconecte el enchufe del tomacorriente. Únicamente desconecte la manguera de alta presión de la pistola. Cierre la llave de agua y presione el gatillo de la pistola hasta que se haya expulsado toda el agua sobrante, proceda a soltar y bloquear el gatillo.



CUANDO DESCONECTE LA FUENTE O LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, PUEDE ESCURRIR AGUA CALIENTE DE LA CONEXIÓN DESPUÉS DE LA OPERACIÓN.



TENER EN CUENTA EL PESO DEL EQUIPO AL MOMENTO DE TRANSPORTARLO.

TRANSPORTE



RIESGOS DE DAÑOS PERSONALES O LESIONES



TENER EN CUENTA EL PESO DEL EQUIPO AL MOMENTO DE TRANSPORTARLO

Cuando se transporta con las manos: apague y desconecte el equipo el equipo de la fuente de agua y energía.

Levante el equipo por medio de la manija.

ALMACENAMIENTO DEL EQUIPO

Desconecte la lanza de la pistola y presione el botón de desconexión en la pistola para separar la manguera de alta presión; coloque la pistola y las lanzas en sus respectivos soportes. Coloque la boquilla de la lanza hacia abajo y enrolle la manguera de alta presión y guárdela, al igual que el resto de las conexiones en sus respectivos compartimento.

Siempre almacene la hidrolavadora, partes y accesorios en lugares inaccesibles para los niños, en espacios con temperaturas entre 10 °C a 20 °C y sobre techo para prevenir el agua en la unidad por condiciones heladas.

Se recomienda usar el empaque original para su almacenamiento cubrirlo con alguna lona o guardarlo para protegerlo contra el polvo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



RIESGO POR DESCARGA ELÉCTRICA

La manguera de alta presión está fabricada especialmente con paredes reforzadas que pueden ser fácilmente dañadas y debe ser cuidadosamente guardada.

- No se debe torcer.

- No pasar vehículos encima.

- No exponer la manguera a formas filosas o esquinas, el uso incorrecto provocará un abombamiento o un fallo prematuro e invalidará la garantía.



Usar el pin para limpieza de la bomba suministrado (o un clip de papelería desplegado), inserte el pin en el orificio de la boquilla y mueva hacia adelante y hacia atrás hasta que la basura sea eliminada. Limpie la boquilla con la manguera de jardín y use la máxima presión disponible (ya sea con una boquilla estándar o usando el pulgar en la manguera para generar presión de agua para limpiar a contraflujo).

PROBLEMAS QUE PUDIERAN PRESENTARSE	
POSIBLE FALLA	ACCIÓN CORRECTIVA
MÁQUINA NO ARRANCA	
Máquina no arranca	Conecte la máquina
Conector dañado	Intente otro conector
Fusible quemado	Reemplace el fusible, con el equipo apagado
Falla en la extensión	Pruebe sin el cable de extensión
PRESIÓN VARIABLE	
Succión de aire	Revisar que la manguera y las conexiones estén en buen estado
Válvulas sucias, desgastadas o atoradas	Limpie y remplace, centro de servicio autorizado EVANS®
Juntas de bomba desgastada	Apagar la máquina y accionar la pistola hasta obtener la salida de chorro continuo. Revisar las conexiones, manguera, pistola y lanzas
PARO DE MÁQUINA	
Voltaje de alimentación incorrecto	Revisar que el voltaje de la toma corriente sea similar al del equipo
Sensor de temperatura activado	Dejar que el equipo se enfríe por 5 minutos
Boquilla bloqueada	Limpie la boquilla
PULSACIONES / VIBRACIÓN EN EL EQUIPO	
Aire dentro de la manguera	Permitir que el equipo trabaje con el gatillo abierto hasta que la presión se regule y trabaje normal
Suministro inadecuado de agua	Revisar que la toma de agua sea la correspondida por el equipo
Boquilla parcialmente bloqueada	Evitar usar mangueras delgadas (mínimo 1/2")
Filtro de agua bloqueado	Limpiar boquilla y filtro
Manguera torcida	Enderece la manguera
MÁQUINA ARRANCA PERO NO SALE AGUA	
Bomba/manguera o accesorios congelados	Espere a que la bomba, manguera o accesorio se descongele
Sin suministro de agua	Conectar la entrada de agua
Filtro de agua bloqueado / boquilla bloqueada	Limpiar filtro / boquilla

RED NACIONAL DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS EVANS									
evans.com.mx EMPRESA	EDO. / CIUDAD	TELÉFONO	Bosque y Jardín	Bombeo	Compresores	Generadores	Aires Acond.	Potencia Térmica	Motor a Gasolina
AGUASCALIENTES									
La Industrial Mexicana	Aguascalientes	(449) 978 - 3207		X					
Serv. Téc. Profesionales	Aguascalientes	(449) 971 - 7172		X	X			X	X

Ferretería Y Compresores	Aguascalientes	(449) 918 - 8999	X	X	X			X		X
BAJA CALIFORNIA										
Sertec Industrial	Mexicali	(686) 561 - 2939		X				X		X
Mi Boiler Suc. Ensenada	Ensenada	(646) 216 - 1725		X	X					
Mi Boiler Matriz	Tijuana	(664) 684 - 4620		X	X					
Construcentro de Méx.	Los Cabos	(624) 143 - 4984	X	X	X			X		X
Equipos y Remolquez Paz	La Paz	(612) 185 - 2840						X		
Ferretería Pueblo Nvo.	Comondú	(613) 132 - 7481		X				X		
Pebrisol	Los Cabos	(624) 130 - 8553		X	X			X		X
CAMPECHE										
Multiservicios Santos Jr.	Carmen	(938) 124 - 2228	X	X	X			X		X
CHIAPAS										
Tall.Electro-Mec.de Pqñ.Motores	Tapachula	(962) 625 - 7944	X	X	X			X		X
Ferretería Mandiola	Txtla. Gtez.	(961) 613 - 0422	X	X	X			X		X
Centro de Servicio del Sureste	Txtla. Gtez.	(961) 613 - 7897		X				X		X
Centro de Servicio del Sureste	Txtla. Gtez.	(961) 223 - 2271		X				X		X
Cruz De Leon Mario Enrique	Tapachula	(962) 626 - 2807		X						
CHIHUAHUA										
Bombas Mineras e Industriales	Chihuahua	(614) 421 - 2619		X	X					
Casa Myers	Chihuahua	(614) 410 - 4876	X	X	X					X
Taller Industrial	Chihuahua	(614) 162 - 7269	X	X	X			X		X
CIUDAD DE MÉXICO										
Aplicaciones Hidráulicas MBA	G. A. Madero	(55) 6395 - 0689	X	X	X			X		X
Issisa	G. A. Madero	(55) 5577 - 9331	X	X	X	X		X	X	X
El Oso Jardinero	Azcapotzalco	(55) 5393 - 7716	X	X	X	X		X		X
Cedillo Bernal Elizabeth	Miguel Hgo.	(55) 5527 - 3417	X	X				X		
Centro de Serv. Evans Suc. Méx.	Cuauhtémoc	(55) 5566 - 4314	X	X	X	X	X	X	X	X
Gontech	Azcapotzalco	(55) 2864 - 2123	X		X	X		X	X	X
Grassyhouse	Azcapotzalco	(556) 583 - 4454	X	X	X	X		X		X
Servicios Arias	Cuauhtémoc	(55) 5566 - 0311	X	X	X	X		X	X	X
Emisa	Miguel Hidalgo	(55) 5341 - 9066				X				
Grupo El Hexagono	Iztapalapa	(55) 5763 - 4488		X	X	X		X		X
Fábrica General de Maquinaria	Cuauhtémoc	(55) 5521 - 6492	X	X	X	X		X	X	X
El Oso Jardinero	Xochimilco	(555) 363 - 7975	X	X	X	X		X		X
Ing. en Sistemas Hidráulicos	Coyoacán	(55) 4222 - 1826		X					X	
Tecnicomcel	Coyoacán	(279) 107 - 7674	X	X	X	X	X	X	X	X
COAHUILA										
Mercantil Ferretera	Torreón	(871) 718 - 0004		X	X			X		
Bombas Century	Torreón	(871) 193 - 2103		X	X			X		
Sistemas de Bombeo del Norte	P. Negras	(878) 782 - 2140		X	X			X		
ABBA Mantenimiento	Torreón	(871) 732 - 1833	X	X	X			X		
Centro de Servicio Multichambas	Saltillo	(844) 203 - 7456	X	X	X			X		X
Serv. ind. y Residenciales L&V	Saltillo	(844) 485 - 1502		X	X	X			X	
C.de Serv. Evans Suc.Torreón	Torreón	(871) 204 - 2162	X	X	X	X	X	X	X	X
COLIMA										
Alfaro Villaseñor Gerardo	Colima	(312) 312 - 0783	X	X	X			X		X
Multiservicios M.A.I.	Tecmán	(313) 324 - 5162	X	X	X	X		X		X
Tienda Evans Colima	Vill. de Álvarez	(312) 312 - 9022	X	X	X			X	X	X
Bymtesa de Manzanillo	Manzanillo	(314) 332 - 8013		X	X			X		X
DURANGO										
Águila Proveedora	Durango	(618) 818 - 2655	X	X	X			X		X
Hidro Motors	Durango	(618) 818 - 5145	X	X	X			X		X
Maillard	Gmez. Palacio	(871) 715 - 3883	X	X	X					X
Sr. Tornillo	Durango	(618) 818 - 4543		X	X			X		X
Molina Motor's	Durango	(618) 130 - 7101	X		X			X		X
GUANAJUATO										
Comercializadora Nuño	León	(477) 772 - 1230	X	X	X			X		

Serv. y Maquinaria Sanchez	Irapuato	(462) 143 - 0443	X	X	X	X		X		X
C.Téc. Equipos Y Maquinaria	Celaya	(461) 211 - 9104		X	X	X		X		
Bombas Motores y Compresores	Celaya	(461) 612 - 8150		X	X					X
Imelda Rodríguez Nava	León	(477) 637 - 6127		X				X		
Metal Simplicity de Mexico	Salamanca	(464) 123 - 7371		X						
GUERRERO										
Marcial Ciprian	Acapulco de J.	(744) 482 - 6781		X	X	X	X		X	X
HIDALGO										
Mega Servicio Ind. De Tula	Tula de Allende	(773) 100 - 3753		X	X			X		X
Servi-Bombas de Hidalgo	Tulango. de Bravo	(775) 753 - 8144			X					
Motobombas y Mangueras	Tulango. de Bravo	(775) 117 - 5417		X	X		X			X
Motosierras Hidalgo Actopan	Actopan	(772) 727 - 0013		X						
Agrijart	Tulango. de Bravo	(775) 138 - 2695		X				X		X
Talleres Bernard	Pachuca de Soto	(771) 229 - 8101		X	X	X	X	X	X	X
Motores Industriales	Pachuca de Soto	(771) 190 - 6844								
Servicio Pachuca Evans	Pachuca de Soto	(771) 151 - 5483							X	
Servicio Arteaga	Ixmiquilpan	(772) 120 - 9951		X	X	X	X		X	X
JALISCO										
Comp.Ind.Gpo.Evans Planta Salto	El Salto	(333) 208 - 7400				X				
Centro de Servicio Evans Matriz	Guadalajara	(33) 3668 - 2572		X	X	X	X	X	X	X
Ferreabastecedora Industrial	Guadalajara	(33) 3650 - 3633		X	X	X		X		X
Maria Inés Meza Escotto	Zapotlán el Gde.	(341) 413 - 0524		X	X			X		
Michel Guerrero J. de J.	Zapotlán el Gde.	(341) 413 - 1946		X	X	X		X		X
Servai	Pto. Vallarta	(332) 294 - 0846		X	X					X
Motores Eléctricos y Refacc. Rivel	Guadalajara	(33) 3613 - 0976		X						
Distrib.de Herramientas de la Bahía	Pto. Vallarta	(329) 296 - 5743		X	X	X		X		
Centro de Serv. Evans de los Altos	Tepa.de Morelos	(378) 102 - 3126		X					X	
Hollandairy	Guadalajara	(333) 817 - 0996		X					X	
In Water	Guadalajara	(333) 316 - 6804		X	X	X		X	X	
Servicio Mora	Tlaquepaque	(333) 188 - 2663		X	X	X			X	
Rodríguez López Carlos Alberto	Guadalajara	(331) 718 - 4785		X	X				X	
MICHOACÁN										
Perfiles Y Herramientas de Morelia	Morelia	(433) 312 - 0845		X	X	X	X		X	X
Hysforza	Zamora	(351) 517 - 8420		X	X	X			X	X
Bombas y Maq. de Lerma	La Piedad	(352) 522 - 4797		X	X	X	X		X	X
MORELOS										
Tienda Evans Cuernavaca	Cuernavaca	(777) 102 - 2153		X	X			X		X
Bombas y Motores de Cuernav.	Cuernavaca	(777) 318 - 5580		X	X	X			X	X
MÉXICO										
C.de Serv. Plomería y Electr. Lpez.	Ixtlahuaca	(712) 283 - 0890		X					X	
Aislantes Ayacan	Toluca	(772) 212 - 2327		X				X		X
Manine Ingeniería	Nauc. de Juárez	(554) 819 - 3884		X	X	X	X	X	X	X
Podadoras Para Pasto Cespel	Toluca	(722) 212 - 5398		X	X	X		X		
C. de Serv. Plomería y Electr. Lpez.	Jiquipilco	(712) 110 - 1432		X					X	
Servicio Instalaciones y Equipos	Atizapan de Zar.	(555) 361 - 0209		X	X		X	X	X	
Herra-pro Atizapan	Atizapan de Zar.	(555) 393 - 6488		X	X	X	X		X	
Sercon	Toluca	(722) 134 - 9159		X	X	X	X		X	
Servicios Arias	Lerma	(782) 282 - 1109		X	X	X	X		X	
Tao Maquinaria	Tlalnep. de Baz	(555) 362 - 0474							X	
Compresores y Equipos Cruz	Chimalhuacán	(552) 635 - 7304		X	X	X			X	X
Servicio Motor Land Atlacomulco	Atlacomulco	(712) 122 - 0219		X	X	X	X		X	X
Fábrica General de Maquinaria	Ixtapaluca	(555) 860 - 4665		X	X	X	X		X	X
El Oso Jardinero	Tlalnep. de Baz	(555) 393 - 7454		X	X	X	X		X	X
AC/DC	Tlalnep. de Baz	(555) 310 - 6422					X			
Generación y Sist. de Electróg.	La Paz	(555) 828 - 0336					X			
Mr. Detalle Soluciones	Capulhuac	(722) 621 - 0697							X	X

Servicio Treviño	Toluca	(722) 705 - 4470	X	X	X	X		X		X
Ferresmart	San Mat. Atenco	(722) 552 - 8451	X	X	X	X	X	X	X	X
El Oso Jardinero	Valle de Bravo	(726) 266 - 2169	X	X	X	X		X		X
NAYARIT										
Centro Autorizado Evans Tepic	Tepic	(311) 269 - 9238	X	X	X	X		X		X
Ferreinstalaciones Ramirez	Tepic	(311) 212 - 8856		X				X		
Equipos Y Soluciones VP	Tepic	(331) 258 - 0010	X	X	X	X		X		X
NUEVO LEÓN										
C. de Serv. Evans Suc. Monterrey	Monterrey	(818) 351 - 8478	X	X	X	X	X	X	X	X
Luma Comer. de Motoequipos	Monterrey	(811) 804 - 3433	X	X	X			X		
Magnolia Inyección y Servicio	Monterrey	(818) 374 - 2723		X						
Acd Air Compressor Parts	Guadalupe	(818) 326 - 6892			X					
OAXACA										
Equipos Com. e Industriales Casper	Oaxaca	(951) 548 - 9939		x				x		
Bombas Mangueras y Repuestos OHM	Oaxaca	(951) 514 - 3483		x	x			x		
Adan Mendes Alonso	Oaxaca	(951) 109 - 8872		x						
Centro de Serv. Autorizado Evans Oax.	Oaxaca	(951) 515 - 1544	x	x	x					x
Mendez Guzman Emiliano	Oaxaca	(951) 152 - 7460		x						
Cordero Alonso Jesus C.	Oaxaca	(951) 159 - 6371		x				x		
PUEBLA										
Centro de Serv. Evans Sucursal Pue.	Puebla	(222) 240 - 1962	X	X	X	X	X	X	X	X
Motores y Refacciones del Centro	Puebla	(222) 246 - 3071	X	X	X			X		X
Plomería Rodríguez	Puebla	(222) 248 - 2248		X						
Servitec	Tehuacán	(238) 371 - 7200		X	X			X		X
Centro de Servicio Ferrepat	Tehuacán	(238) 382 - 6244	X	X	X			X		X
Hinega	Puebla	(222) 941 - 2107		X						
Bombas y Suavizadores de Puebla	Puebla	(222) 290 - 5847		X					X	
QUERÉTARO										
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	(442) 217 - 2900	X	X	X	X		X	X	X
Centro Autor. Evans San Juan Del Río	S. Juan del Río	(427) 272 - 8818	X	X	X	X		X		X
Sistemas Hidráulicos	Querétaro	(442) 225 - 7017		X	X	X		X		X
Soluciones Hidrául. Equipos y Sumin.	Querétaro	(442) 356 - 2199		X	X			X	X	X
Acua Servicios Tecnicos Mr. G	Querétaro	(442) 311 - 7344	X	X	X	X		X		X
QINTANA ROO										
Mondragón García Carlos	Othón P. Bco.	(983) 832 - 0113	X	X	X			X		X
Jonsered Maquinarias y Motosierras	Othón P. Bco.	(983) 832 - 8273		X						
Herramientas Eléctricas del Caribe	Tulum	(998) 279 - 8866	X		X			X		
Steambath del Caribe	Solidaridad	(998) 859 - 2921	X	X	X			X		X
Resere	Benito Juárez	(988) 888 - 2673		X	X			X		X
Mayo Bermudes Elizabeth	Othón P. Bco.	(983) 833 - 2195	X	X	X			X		X
Canul Nahuat Gabriel	F. Carrillo Pto.	(983) 106 - 1402	X	X	X			X		X
Servicios Residenciales Chetumal	Othón P. Bco.	(983) 832 - 9141		X	X					
Motosierras y Podadoras de PCR.	Solidaridad	(457) 366 - 0118		X	X					
Cholula Sánchez Jose Antonio	Solidaridad	(984) 247 - 6289		X	X					
SAN LUIS POTOSÍ										
Centro de Serv. Autori. Evans S. Luis	S.L.P.	(444) 141 - 8354		X	X	X		X	X	X
Herramientas y Servicios de S. Luis	S.L.P.	(444) 818 - 2535		X	X	X		X		X
Representaciones Y Servicios Hica	S.L.P.	(444) 814 - 8084	X	X	X	X		X		X
SINALOA										
Babatsa	Ahome	(668) 815 - 2080		X	X			X		X
Centro de Serv. Evans Suc. Culiacán	Culiacán	(667) 146 - 9329	X	X	X	X	X	X	X	X
Taller de Servicio Evans	Culiacán	(667) 752 - 1769	X	X	X			X		X
Hidrovars	Culiacán	(667) 717 - 9926	X	X	X			X		X
Taller de Motosierra Cristina	Guasave	(687) 871 - 2636	X	X	X			X		X
Rehegar	Mazatlán	(669) 176 - 9936		X						X
Proveedora de Equipos, Refacc. y Serv.	Culiacán	(667) 712 - 3951	X	X	X			X		X

Tienda Evans Mazatlán	Mazatlán	(669) 669 - 2445	X	X					
Tienda Evans Los Mochis	Ahome	(668) 815 - 0082	X	X	X			X	X
Bombas Maz	Mazatlán	(669) 162 - 5947	X	X					
SONORA									
Tienda Evans Obregon	Cajeme	(644) 416 - 1229	X	X	X			X	X
Tienda Evans Hermosillo	Hermosillo	(662) 110 - 0982	X	X	X			X	X
Bombas Y Motores	Nogales	(631) 319 - 3040	X						
Verdugo Hidráulica Y Servicios	Navojua	(642) 427 - 2111	X	X	X			X	X
Botuma	Caborca	(637) 732 - 1202	X	X	X			X	X
Fedelatos	Caborca	(673) 372 - 4243	X		X			X	
IGC Accesorios y Refacciones	Nogales	(631) 137 - 5117	X	X				X	
TABASCO									
Ferretería La Chispita	Villahermosa	(993) 131 - 3368	X						
Serviagropec	Comacalco	(933) 334 - 4741	X						
TAMAULIPAS									
VM Oring's y Refacciones	Reynosa	(899) 926 - 7552	X	X	X			X	
Motores Altamira	Altamira	(833) 151 - 0823	X						
TLAXCALA									
Servicio Flamita	Tlaxcala	(246) 462 - 1867	X	X					
VERACRUZ									
Borbolla Chavez Rocío	P.Rica de Hgo.	(782) 880 - 6599	X	X					X
Hernandez Jiménez Rubén	Tuxpan	(783) 134 - 4194	X	X	X			X	X
Mantenimiento Herfer	Veracruz	(229) 935 - 5107	X						
Servicio Técnico Industrial	Xalapa	(228) 814 - 1968	X	X	X			X	X
Taller de Servicio Sanver	Tantoyuca	(789) 893 - 3030	X	X	X			X	
Servicio Robles	Córdoba	(271) 717 - 6032	X	X	X			X	X
Riegos y Maquinaria Agr. Pescador	La Antigua	(296) 962 - 4257	X	X				X	
Riegos y Maquinaria Agr. Pescador	Boca del Río	(229) 167 - 8701	X	X				X	X
Servicio Montellano	Coatzacoalcos	(921) 215 - 0471	X	X	X			X	X
Serv. de Gestión Emp. de Poza Rica	P.Rica de Hgo.	(782) 119 - 0238	X	X	X	X	X	X	X
YUCATÁN									
Centro de Serv.Evans Suc. Mérida	Mérida	(999) 212 - 0955	X	X	X	X	X	X	X
Vilchis Huerta Miguel	Tizimin	(986) 863 - 3633	X	X	X			X	X
Podadoras y Motosierras de Vall.	Valladolid	(985) 107 - 6625	X	X	X			X	X
Alcocer Campos Jose Arturo	Mérida	(999) 285 - 9809	X	X	X	X		X	X
Multiclean Israel	Mérida	(999) 238 - 6909	X	X					
González Ramayo Marcelino	Mérida	(999) 242 - 6843	X	X	X	X		X	
ZACATECAS									
Big Espinoza	Zacatecas	(492) 924 - 3565	X	X	X	X		X	X
Big Espinoza	Jerez	(494) 945 - 6275	X	X	X	X		X	X
Metals & Supplies de México	Zacatecas	(492) 998 - 0112		X	X				

GARANTÍA

El período de Garantía es un beneficio adicional para los usuarios de nuestros equipos, ya que se les respalda por un lapso que cubre una posible falla ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.

Cuando un equipo presente fallas dentro del periodo en que esta vigente la garantía, deberá llevarse a cualquiera de los Centros de Servicios Evans Autorizados, según relación anexa, donde se determinará y se aceptará que

la reparación del equipo sea ejecutada de una manera rápida y sin ningún cargo para el usuario del equipo.

Los reclamos de garantía aprobados por nuestros Centros de Servicio nos proveen información muy valiosa e importante para mejorar nuestra calidad y desempeño de los equipos, con el objetivo primordial de mantener la satisfacción y confianza de los usuarios.

REQUISITOS PARA HACER VÁLIDO UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. Es requisito indispensable que se presente copia de la factura

de compra ó la póliza de garantía sellada por el Distribuidor con la fecha de venta correspondiente, junto con el **equipo completo***, en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Evans Autorizados.

2. Que la falla en el equipo sea ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.
3. Que el equipo se encuentre dentro del periodo de garantía estipulado.
4. Para equipos con motor eléctrico; fotografía de la protección eléctrica del equipo.

*Hidrolavadoras con lanza, manguera y pistola; Bombas sumergibles con caja de control y diagrama de instalación; Desbrozadoras con sus accesorios de corte (cabezal trimmer o disco), etc; Bombas centrifugas con diagrama de distancia de succión y descarga, diámetros de tubería, pichancha, codos y válvulas check), así como para los equipos eléctricos, el usuario debera incluir el diagrama de conexiones eléctricas e instalación hidráulica o neumática, así como el voltaje de la línea de alimentación, el calibre del cable de alimentación, así como la distancia de la toma de corriente al equipo.

IMPORTANTE

Si su equipo llegara a presentar alguna falla, antes de transportarlo a algún Centro de Servicio Evans Autorizado, le recomendamos que consulte en su manual de propietario (incluido en todos los equipos) la sección correspondiente a **PROBLEMAS DE FACIL SOLUCIÓN QUE SE PUDIERAN PRESENTAR** respectoa la instalación, operación y mantenimiento de su equipo.

LIMITACIONES O EXCEPCIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

- Con el objetivo de evitar confusiones entre los usuarios de los equipos y los Centros de Servicios Autorizados EVANS® a continuación especificamos cuales son las fallas de los equipos que no están amparados como un reclamo de garantía.
- La garantía no aplica en la venta de accesorios y/o refacciones de partes eléctricas.

1. INSTALACIONES INADECUADAS

La garantía no cubre equipos dañados a consecuencia de:

- Conexiones eléctricas incorrectas.
- Variaciones de voltaje (alto y/o bajo) en la toma de suministro de corriente eléctrica.
- Ausencia de sistemas de protección eléctrica en los equipos (pastillas térmicas, interruptor de cuchillas, cajas de control, guardamotores, arrancadores trifásicos, interruptores, flotadores, etc.)
- Falta de válvulas de pie (pichanchas) y válvulas check en la succión y/o descarga en los equipos de bombeo, que provoquen el retroceso del agua hacia el abastecimiento. (aljibe, pozo, noria, etc.)
- Falta de camisa de enfriamiento en las bombas sumergibles.
- Falta de desasolvar (o limpiar) el pozo, noria, etc; al instalar bombas sumergibles.
- Falta de suministro de agua.
- Presión de aire inadecuada de trabajo del tanque hidroneumático.
- Reducción de la tubería de succión en el equipo, ya que esto provocará que el rendimiento y eficiencia del equipo disminuya.
- Falta de sellado de conexiones de tubería en la instalación del equipo.
- Partes rotas o fisuradas a consecuencia de ausencia de sistemas de amortiguación y/o antivibratorios para equipos que son fijados y/o anclados al suelo. (compresores, generadores, motores a gasolina, etc.)
Antes de instalar su equipo consulte el manual de propietario.

2. OPERACIONES INADECUADAS

Cuando el usuario por desconocimiento

o negligencia no opera su equipo de manera adecuada.

- Que el equipo sea utilizado para una carga mayor de la cual está diseñado.
- Uso de combustible almacenado por más de 8 días en el tanque de combustible, ya que esto provoca que se peguen las válvulas o el carburador, obstrucción del sistema de inyección de combustible por los depósitos de goma, y pérdida de potencia en el equipo por los residuos de carbonización de la cámara de combustión.
- Lubricación inadecuada, si el equipo opera sin la cantidad y el tipo adecuado de aceite, se rayarán o pegarán componentes internos del equipo, o en su defecto tendremos fugas por el exceso de aceite, que provocarán fallos en los sistemas de operación, compruebe el nivel de aceite y reemplace en su totalidad periódicamente el aceite de acuerdo a las indicaciones del manual de propietario.
- Manipulación de velocidad, se perderá la sincronía del funcionamiento del equipo, y se provocarán sobrecalentamientos, fallas de lubricación, carbonización prematura en la cámara de combustión, pérdida de potencia y vibraciones que deterioran los componentes del equipo.
- Cuando los equipos han sido operados en vacío, y se dañan los componentes de inyección de agua del equipo (impulsor, difusor, sellos de agua y aceite, empaques, etc.)

Antes de operar su equipo consulte el manual de propietario.

La garantía no cubre la puesta a punto del sistema de carburación y regulación de velocidad, así como la descarbonización de la cámara de combustión, ni las revisiones, puestas a nivel y cambios de aceite, bujías, filtros, etc. Así como ningún reemplazo de partes como consecuencia de una sobrecarga de operación de la capacidad normal del equipo.

3. DESGASTE NORMAL

Se debe considerar que la vida útil de

cualquier equipo depende en gran parte del mantenimiento preventivo y de las condiciones ambientales de trabajo, por lo que no son considerados como reclamo de garantía:

- Cambios de aceite y reemplazo de bujía.
- Limpieza y cambio de filtros de aire, aceite y combustible.
- Cambios de sellos de agua, aceite y empaques.
- Desgaste de las partes por uso y consumibles en equipos de Purificación y Filtración.

4. INADECUADAS CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO

- Exposición excesiva al sol especialmente Tanques Hidroneumáticos.
- Contaminación del aire (productos químicos, resinas, polvo, aserrín, residuos de césped, etc.)
- Condiciones medioambientales extremas (nieve, lluvia, granizo, heladas, inundaciones, etc.)
- Deterioros prematuros por exposiciones de los equipos a la intemperie (humedad, rayos solares, salinidad, etc.).
- El sistema de enfriamiento de los equipos debe permanecer limpio, ya que si se llena de suciedad, el equipo se sobrecalentará y provocará un daño en el mismo.
- La obstrucción de impulsores por residuos sólidos que fluyen con el agua, no es considerado como una garantía, coloque un filtro y/o cedazo en la succión de los equipos con impulsor cerrado.
- La garantía no cubre los daños o desgaste producidos por suciedad que entra al equipo debido a un incorrecto mantenimiento en los sistemas de filtración o enfriamiento, o por las inadecuadas condiciones ambientales de trabajo. Limpie constantemente los sistemas de filtración y enfriamiento, y cuando sea necesario reemplácelos.
- Coloque una protección adecuada para evitar la exposición de los equipos a la intemperie (equipos de presión constante, Motores Eléctricos, Soldadoras Digitales).

CONDICIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. El Centro de Servicio Autorizado Evans se compromete a reparar y cuando fuese necesario a cambiar los componentes con falla del equipo sin ningún cargo para el usuario siempre y cuando proceda la garantía.
2. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 15 días hábiles contados a partir de la recepción del equipo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans.
3. El Centro de Servicio Autorizado Evans utilizará partes originales para la reparación del equipo.

En Evans, las garantías amparan todas las piezas y mano de obra y se reemplaza cualquier pieza o componente defectuoso, esto se ejecuta a través de los centros de servicio autorizado que incluyen gastos de transportación.

POLIZA DE GARANTÍA

Evans garantiza este producto contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra y durante el tiempo en que los productos sigan manufacturándose, fabricándose, ó distribuyéndose por un periodo de:

1 MES

Para la venta de refacciones como: Membranas de hidroneumáticos, impulsores, Difusores.

3 MESES

Para los Equipos con motores a Gasolina 2 tiempos (Motosierras, Desbrozadoras, Sopladoras, etc.) Ampliable a 6 meses si antes de 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans, y queda asentado en nuestra póliza de garantía.

6 MESES

Para los equipos con motores de combustión interna (gasolina, diesel, gas LP, gas natural) 4 tiempos (generadores, compresores, bombas, hidrolavadoras, podadoras, etc.) ampliable a 12 meses, si cada 3 meses el equipo se somete a un

mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio, y queda asentado en nuestra póliza de garantía. Baterías.

Compresores coaxiales y compresor libre de aceite portátil.

12 MESES

Para las motobombas eléctricas Calentadores instantáneos.

Equipos de purificación y filtración excepto consumibles.

Para soldadoras digitales modelos (SD), así como los Equipos de presión constante, y balastos de lámparas UV.

Para compresores con motor eléctrico de 1 etapa, 2 etapas, scroll y tornillo y libres de aceite.

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) Arrancador directo para Motor

60 MESES

Para los tanques hidroneumáticos

Para calentadores solares

no presurizados

120 MESES

Para calentadores solares presurizados.

POLIZA DE GARANTÍA

Código del equipo:			
Lote de fabricación:			
Modelo-Especificación y serie de manufactura:			
Fecha	No. de servicio	Vo.Bo.	Centro de servicio
Datos del distribuidor:			
Fecha de venta:			

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES QUE SE DERIVEN DE LA FALLA DEL EQUIPO. PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTES ORIGINALES ACUDA A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO EVANS.

[illegible]



**Innovación en Soluciones
para Agua, Aire y Energía**



Importado y/o distribuido por: Consorcio Valsi, S.A. de C.V.
Camino a Cóndor No.401, El Castillo, C.P. 45680,
Tel. (52) 333-208-7400, RFC: CVA991008945 El Salto, Jalisco, México.

Sucursales en México

CDMX
Tel. 55-5566-4314 | 55-5705-6779
55-5705-1846

GUADALAJARA, JAL.
Tel. (52) 33-3668-2500 | 33-3668-2551
ventas@evans.com.mx

EXPORTACIONES
33-3668-2560 | 33-3668-2557
exportaciones@evans.com.mx

SERVICIO
Tel. 33-3668-2500 | 33-3668-2572
servicio@evans.com.mx

REFACCIONES
Tel. 33-3668-2575
syr@evans.com.mx

MONTERREY, N.L.
Tel. 81-8351-6912 | 81-8351-8478
81-8331-9078 | 81-8331-5687

HERMOSILLO, SON
Tel. 662-435-1543 | 662-435-1553

CULIACÁN, SIN.
Tel. 66-7146-9329, 30, 31, 32
667-146-9329

PUEBLA, PUE.
Tel. 22-2240-1798 | 22-2240-1962
22-2237-8975

MÉRIDA, YUC.
Tel. 99-9212-0955 | 99-9212-0956

TORREÓN, COAH.
Tel. 87-1793-8774 | 87-1204-2162

QUERÉTARO, QRO.
Tel. 44-2217-0601

Sucursales en Colombia

CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN YUMBO
C 15 No.22-207 Bodega D1
Tel. (57) 602-693-3470 | 602-693-3474

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN,
SERVICIO Y REFACCIONES BOGOTÁ**
Calle 17 No.27-67 Paloquemao
Tel.(57) 601-370-7574 | 5010 | 5011

BOGOTÁ PALOQUEMAO
tiendabogota@evans.com.co
Tel. 601-370-7574

BOGOTÁ NORTE
tiendabogotanorte@evans.com.co
Tel. 601-637-7893 | 601-637-7894

CALI
tiendacali@evans.com.co
Tel. 602-485-4262 | 602-485-4364

BARRANQUILLA
tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. 605-370-4880

MEDELLÍN
tiendamedellin@evans.com.co
Tel. 604-448-6019

BUCARAMANGA
tiendabucaramanga@evans.com.co
Tel. 607-697-5020



VENTAS EN LÍNEA MÉXICO COLOMBIA

800 00 EVANS
3 8 2 6 7
contacto@evans.com.mx
evans.com.mx

01 8000 11 8094
PBX: (1)-322-5032
contacto@evans.com.co
evans.com.co

LOCALIZA TU TIENDA
tiendaevans.com
33-2101-5555