



BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA



BCA-36KBTU-1F | BCA-60KBTU-1F | BCA-110KBTU-1F

MANUAL DE PROPIETARIO
ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

IMPORTANTE

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de servirles en el futuro. Este Manual contiene información importante para la instalación, operación y mantenimiento de su equipo. Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar con su instalación y operación. Le recomendamos guardarlos en un lugar seguro para referencias posteriores.

**Atentamente
Evans®**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



LA UNIDAD DEBE SER INSTALADA POR PERSONAL PROFESIONAL DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.



SI LA UNIDAD SE INSTALA EN LUGARES CON RIESGO DE CAÍDA DE RAYOS, SE DEBEN TOMAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS.

Lea detenidamente este manual antes de puesta en marcha la unidad. No lo tires. Guardelo en sus archivos para futuras consultas.



LA UNIDAD NO ES ADECUADA PARA SU USO EN INVIERNO: TODA EL AGUA DEBE DRENARSE DE LA UNIDAD DURANTE EL INVIERNO O PODRÍA CONGELARSE DENTRO DE LA UNIDAD Y DAÑAR LOS COMPONENTES INTERNOS.

Antes de utilizar la unidad, asegúrese de que la instalación ha sido realizada correctamente por un distribuidor profesional. Si no se sienta seguro sobre el funcionamiento, contacte a su distribuidor para obtener asesoramiento e información.

FICHA TÉCNICA

MODELO		BCA-36KBTU-1F	BCA-60KBTU-1F	BCA-110KBTU-1F
Fuente de alimentación		220V~ 60Hz 1Φ		
Condición 1: (A26 °C, RH70% / W26 °C / 28 °C) (Aire 26 °C, Humedad relativa 70% / Agua 26 °C / 28 °C)	Capacidad de calentamiento	6760 - 36000 Btu/h	14783 - 60000 Btu/h	26288 - 110000 Btu/h
	Capacidad de calentamiento	1.98 - 10.55 kW	4.33 - 17.57 kW	7.70 - 32.21 kW
	Entrada de alimentación	0.15 - 1.37 kW	0.30 - 2.87 kW	0.54 - 5.33 kW
	COP	13.26 - 7.28	14.43 - 6.08	14.26 - 5.97
Condición 2: (A15 °C, RH70% / W26 °C / 28 °C) (Aire 15 °C, Humedad relativa 70% / Agua 26 °C / 28 °C)	Capacidad de calentamiento	6282 - 28371 Btu/h	13690 - 50938 Btu/h	23420 - 92181 Btu/h
	Capacidad de calentamiento	1.84 - 8.31 kW	4.01 - 14.92 kW	6.86 - 27.00 kW
	Entrada de alimentación	0.23 - 1.48 kW	0.49 - 2.68 kW	0.91 - 4.95 kW
	COP	8.00 - 5.67	8.18 - 5.57	7.54 - 5.45
Condición 3: (A7 °C, RH70% / W26 °C / 28 °C) (Aire 7 °C, Humedad relativa 70% / Agua 26 °C / 28 °C)	Capacidad de calentamiento	6282 - 28371 Btu/h	13690 - 50938 Btu/h	23420 - 92181 Btu/h
	Capacidad de calentamiento	1.84 - 8.31 kW	4.01 - 14.92 kW	6.86 - 27.00 kW
	Entrada de alimentación	0.23 - 1.48 kW	0.49 - 2.68 kW	0.91 - 4.95 kW
	COP	8.00 - 5.67	8.18 - 5.57	7.54 - 5.45
Condición 4: (A35°C, / W28°C/26°C) (Aire 35°C, Agua 28°C/26°C)	Capacidad de enfriamiento	6145 - 15705 Btu/h	13315 - 33458 Btu/h	24923 - 59747 Btu/h
	Capacidad de enfriamiento	1.80 - 4.60 kW	3.9 - 9.8 kW	7.30 - 17.50 kW
	Entrada de alimentación	0.28 - 1.20 kW	0.51 - 2.42 kW	0.99 - 4.16 kW
	EER	6.43 - 3.83	7.65 - 4.05	7.37 - 4.21

MODELO		BCA-36KBTU-1F	BCA-60KBTU-1F	BCA-110KBTU-1F
Flujo de agua		3 - 5 m ³ / h	6 - 8 m ³ / h	12 - 15 m ³ / h
Caída de presión del agua		17 kPa	19 kPa	23 kPa
Tamaño de piscina recomendado (cobertura isotérmica @ noche)		20 m ³ - 40 m ³	35 m ³ - 70 m ³	80 m ³ - 150 m ³
Refrigerante		R32		
Compresor		GMCC		
Modelo de compresor		EAQN108D22UFZA	EAPM240D57UMT	EAPF420D64UMU
Intercambiador de calor del lado del aire		Aluminio hidrófilo y tubo de cobre con ranura interior		
Motor de ventilador	Tipo de ventilador	Axial		
	Tipo de motor	Motor de corriente directa sin escobillas		
Tipo de válvula		Válvula de expansión electrónica		
Intercambiador de calor del lado del agua		Intercambiador de calor de titanio, tubo de titanio con carcasa de PVC		
Nivel de ruido		47 dB(A)	50 dB(A)	62 dB(A)
Conexión de tuberías de agua	Entrada	1.5" / 2" mm		
	Salida			
Tipo de control		LCD, módulo wifi incorporado		
Resistencia al agua		IPX4		
Dimensión (Largo×Ancho×Alto)	Unidad	900 x 330 x 668 mm	1026 x 356 x 668 mm	1216 x 451 x 822 mm
	Embalaje	990 x 410 x 800 mm	1130 x 435 x 800 mm	1351 x 515 x 957 mm
Peso	Neto	37 kg	50 kg	98 kg
	Bruto	43 kg	58 kg	113 kg

INTRODUCCIÓN

Este manual incluye la información necesaria sobre los productos. Lea este manual detenidamente antes de utilizar y mantener el producto.

La unidad

La bomba de calor para piscinas es uno de los sistemas más económicos para calentar la piscina de forma eficiente. Utilizando la energía renovable gratuita del aire y la tierra, proporciona hasta cinco veces más energía en calefacción que los sistemas de calefacción tradicionales, como las calderas de gas y los calentadores eléctricos. Así ahorrarás 4/5 costes de la calefacción tradicional. La bomba de calor para piscina puede alargar su temporada de baño y brindarle un alto nivel de comodidad. Disfrutará nadando no sólo en verano, sino también en primavera, otoño e incluso invierno.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones al usuario, a otras personas o daños a la propiedad, se deben seguir las siguientes instrucciones. La operación incorrecta debido a ignorar las instrucciones puede causar daños o daños.

Instale la unidad sólo cuando cumpla con las regulaciones, estatutos y estándares locales. Verifique el voltaje y la frecuencia principal. Esta unidad sólo es adecuada para enchufes con conexión a tierra, voltaje de conexión 220 - 220 V~, Monofásico, 60Hz.

Siempre se deben tener en cuenta las siguientes precauciones de seguridad:

- Asegúrese de leer la siguiente **ADVERTENCIA** antes de instalar la unidad.
- Asegúrese de observar las **PRECAUCIONES** especificadas aquí, ya que incluyen elementos importantes relacionados con seguridad.

Después de leer estas instrucciones, asegúrese de guardarlas en un lugar a mano para consultarlas en el futuro.

ADVERTENCIA

No instale la unidad usted mismo.

La instalación incorrecta podría causar lesiones debido a incendios, descargas

eléctricas, caídas de la unidad y fugas de agua. Consulte al distribuidor donde compró la unidad o a un instalador especializado.

Instale la unidad de forma segura en un lugar.

Si no se instala correctamente, la unidad podría caerse y provocar lesiones. Al instalar la unidad en un lugar pequeño, tome medidas (como ventilación suficiente) para evitar la asfixia causada por el fuga de refrigerante.

Utilice los cables eléctricos especificados y fíjelos firmemente al tablero de terminales (conexión de tal manera que la tensión de los cables no se aplique a las secciones).

Una conexión y fijación incorrectas podrían provocar un incendio.

Asegúrese de utilizar las piezas proporcionadas o especificadas para el trabajo de instalación.

El uso de piezas defectuosas podría causar lesiones debido a posibles incendios, descargas eléctricas, la unidad cayendo, etc.

Realice la instalación de forma segura y consulte las instrucciones de instalación.

La instalación incorrecta podría causar lesiones debido a posibles incendios, descargas eléctricas, caída de la unidad, fuga de agua, etc.

Realice el trabajo eléctrico de acuerdo con el manual de instalación y asegúrese de utilizar una sección dedicada.

Si la capacidad del circuito de potencia es insuficiente o hay un circuito eléctrico incompleto, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

La unidad siempre debe tener una conexión a tierra.

Si la fuente de alimentación no está conectada a tierra, no podrá conectar la unidad.

Nunca utilice un cable de extensión para conectar la unidad a la fuente de alimentación eléctrica.

Si no se dispone de una toma de corriente adecuada con conexión a tierra, la instalación deberá realizarla un electricista profesional reconocido.

No mueva ni repare la unidad usted mismo.

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, servicio o reparación, el producto debe aislarse de la red eléctrica. Sólo personal cualificado podría realizar estas tareas. Un movimiento o reparación inadecuados de la unidad podría provocar fugas de agua, descargas eléctricas, lesiones o incendios.

PRECAUCIÓN

No instale la unidad en un lugar donde exista la posibilidad de fugas de gas inflamable.

Si hay una fuga de gas o se acumula gas en el área que rodea la unidad, podría causar una explosión.

Realice el trabajo de drenaje/tubería de acuerdo con las instrucciones de instalación.

Si hay un defecto en el drenaje del agua de condensación o en las tuberías de agua, se podría producir una fuga de agua desde La unidad y los artículos del hogar podrían mojarse y dañarse.

No limpie la unidad cuando esté encendida.

Apague siempre la energía cuando limpie o dé servicio a la unidad. De lo contrario, podría causar una lesión debido al ventilador que funciona a alta velocidad o a una descarga eléctrica.

No continúe haciendo funcionar la unidad si algo anda mal o hay un olor extraño.

Es necesario cortar el suministro de energía para detener la unidad; De lo contrario, esto podría causar una descarga eléctrica, choque o incendio.

No introduzca los dedos en el ventilador ni en el evaporador.


El ventilador funciona a alta velocidad, podría causar lesiones graves.


ACCESORIOS

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que todos los accesorios estén en el paquete de la unidad.

Artículo	Imagen	Cantidad
Bomba de calor para piscina		1
Manual de instalación y operación		1
Conectores de tubería de entrada y salida de agua		2
Almohadillas de goma		4
Conector de manguera de drenaje		1
Tubo de drenaje	-	1
Cubierta anti-UV	-	1

DIMENSIONES





Modelo	BCA-36KBTU-1F	BCA-60KBTU-1F	BCA-110KBTU-1F
A	865 mm	990 mm	1216 mm
B	665 mm	670 mm	825 mm
C	376 mm	405 mm	481 mm
D	400 mm	425 mm	505 mm
E	162 mm	190 mm	220 mm
F	521 mm	608 mm	723 mm
G	123 mm	125 mm	164 mm
H	110 mm	105 mm	117 mm
I	350 mm	430 mm	500 mm
J	180 mm	250 mm	269 mm
K	85 mm	85 mm	97 mm

INSTALACIÓN

La siguiente información proporcionada aquí no es una instrucción, sino que simplemente pretende brindarle al usuario una mejor comprensión de la instalación.



Estado de instalación

La unidad debe estar nivelada para permitir la evacuación gravitacional de las posibles condensaciones producidas durante el funcionamiento.

El soplador no debe dirigirse hacia las ventanas circundantes. Las vibraciones y el ruido no deben transmitirse a un edificio de cerca.

Lugar de instalación

Instale la bomba de calor para piscina sobre una superficie plana, horizontal y estable. Asegúrese de que no se respire el aire de salida.




La unidad debe fijarse con 4 piezas de pernos M8.


Para perfeccionar tu instalación

Evite dirigir el flujo de aire ventilado hacia una zona sensible al ruido, como la ventana de la habitación. Evite colocar la bomba de calor para piscina sobre una superficie que pueda transmitir vibraciones a la vivienda.

Trate de evitar colocar el aparato debajo de un árbol o exponerlo al agua o al barro, ya que podría dañarlo. complicar el mantenimiento.




Conexión de tubería de agua condensada




Enchufe y giratorio

Conexión de agua




Todas las juntas de la figura están empaquetadas con la bomba de calor para piscina como entrada y salida de agua.conectores de tuberías.



Conexión eléctrica


Diagrama cableado: BCA-110KBTU-1F



El suministro eléctrico debe corresponder al indicado en el aparato.

Los cables de conexión deben dimensionarse según los requisitos de instalación y potencia del aparato.

Fuente de alimentación
(220 V ~ 60 Hz)




N ° de Modelo.	Fuente de alimentación Cable tamaño	RCCB (disyuntor de corriente residual)
BCA-36KBTU-1F	3 x 1,5 mm ²	30mA por debajo de 0,1 segundos
BCA-60KBTU-1F	3 x 2,0 mm ²	
BCA-110KBTU-1F	3 x 6,0 mm ²	

Estos datos son sólo indicativos, debe consultar a un electricista para determinar los datos exactos de su instalación de piscina.

Utilice los prensa-estopas y pasa-cables que se proporcionan dentro de la bomba de calor para guiar los cables.

Conexión de la bomba:



ARRANQUE POR PRIMERA VEZ

Una vez realizadas y comprobadas todas las conexiones, se deben seguir los siguientes pasos:

- Encienda la bomba de filtrado. Compruebe si hay fugas y asegúrese de que el agua fluya desde y hacia la piscina.
- Conecte la fuente de alimentación a la bomba de calor y presione el botón ON/OFF. El aparato se iniciará una vez transcurrido el tiempo de retardo (ver más abajo).
- Después de unos minutos compruebe si el aire que expulsa el aparato es más frío.
- Deje el aparato y la bomba de filtrado en funcionamiento las 24 horas del día hasta obtener el agua deseada se ha alcanzado la temperatura. En este punto la bomba de calor deja de funcionar. El aparato se pondrá en marcha de nuevo automáticamente (siempre que la bomba de filtrado esté en funcionamiento) siempre que la


temperatura de la piscina desciende 1 grado por debajo de la temperatura programada.

Dependiendo de la temperatura inicial del agua de la piscina y de la temperatura del aire, pueden ser necesarios varios días para que el agua alcance la temperatura requerida. Cubriendo la piscina correctamente puede acortar considerablemente este período.


Retardo de tiempo: el aparato está equipado con un retardo de arranque incorporado de 3 minutos como protección de la electrónica y para aumentar la vida útil de los contactos.

Después de este intervalo, el aparato se reiniciará automáticamente. Incluso una breve interrupción en el flujo de corriente activará este retraso y, por lo tanto, impedir que el aparato se ponga en marcha inmediatamente. Interrupciones adicionales en la corriente durante este retraso no tendrá influencia en la cuenta atrás de 3 minutos.

CONTROLADOR




Presione y abra



Modo

Durante el funcionamiento de la unidad de bomba de calor, presione este botón cada vez y la unidad funcionará bajo el siguiente modo:



Al configurar algunas funciones, presione este botón para confirmar la selección



Este botón se utiliza para cambiar al modo silencio y descongelación manual.



Presione estos dos botones para ajustar los valores de configuración, incluidos el tiempo y la temperatura.

Durante la configuración de funciones, presione estos botones para elegir los elementos.




Este botón se utiliza para salir o regresar.




Cuando la bomba de calor esté en espera, presione este botón y la unidad comenzará a funcionar. Durante el funcionamiento de la bomba de calor, después de presionar este botón, la unidad se detendrá.


Visualización del display



Área	Íconos	Descripción
Área de modo		Modo automático: la bomba de calor está funcionando en modo automático. Configuración rango de temperatura: 6 °C - 40 °C.
		Modo de enfriamiento: la unidad está funcionando en modo de enfriamiento. Configuración rango de temperatura: 6 °C - 25 °C.
		Modo calefacción: la unidad está funcionando en modo calefacción. Rango de temperatura de ajuste: 15 °C - 40 °C.
		Modo spa: la bomba de calor está funcionando en modo spa. Rango de temperatura de ajuste: 15 °C - 42 °C.
Salida del compresor		Tasa de salida del compresor.
Condición área	Saliendo 21 °C	Valor de la temperatura del agua de salida
	Ambiente 26 °C	Valor de la temperatura ambiente exterior
	Regresando 21 °C	Valor de temperatura del agua de retorno
Configuración de temperatura	35 °C	Valor de ajuste de la temperatura del agua
Flujo de agua		Cuando el color de la barra es verde, significa que el flujo de agua es normal. Una vez que el flujo de agua es insuficiente o se desborda, el color se volverá azul.
Encendido / apagado del área	ON	La bomba de calor está funcionando.
	Apagado	La bomba de calor está en estado de espera.
Reloj y fecha	15:10	Hora
	2022 / 10 / 21	Año, mes y día
	Vie	Día de la semana
Área de etiquetas		Bloquear: Continúe presionando y durante 3 segundos al mismo tiempo. Todos los botones estarán bloqueados. Repita la presión y todos los botones se desbloquearán.
		Temporizador: Una vez que se configura el temporizador de encendido/apagado, se mostrará este ícono.

Área	Íconos	Descripción
Área de etiquetas		Ícono de descongelación: Cuando la bomba de calor está funcionando bajo el modo descongelación, se mostrara ese ícono. Sigue presionando el botón ▲ y ▼ durante 3 segundos, la bomba de calor comenzará a descongelar de forma manual.
		Función de silencio: La bomba de calor está funcionando con función de silencio. Sigue presionando el botón (M) y ▼ durante 3 segundos para que la bomba de calor funcione en silencio. Repite de nuevo, la función de silencio se desactivará.
		Ícono de anti-congelamiento: Cuando la bomba de calor está en condiciones de anti-congelación, se mostrará.

ENCENDER Y APAGAR LA BOMBA DE CALOR

Paso 1: presione el botón Encendido / Apagado  para encender la bomba de calor.

Paso 2: presione el botón Aumentar ▲ o botón Disminuir ▼ para ajustar la temperatura según sea necesario.



CONFIGURACIÓN DEL MODO DE REFRIGERACIÓN

Paso 1: presione el botón Modo (M) para seleccionar el modo de enfriamiento. (El ícono de enfriamiento es ❄️)

Paso 2: presione el botón Aumentar ▲ o botón Disminuir ▼ para ajustar la temperatura según sea necesario.

Notas: siga presionando el botón Aumentar o Disminuir durante 1 segundo, el valor aumentará de temperatura disminuirá rápidamente.



Seleccione el modo de enfriamiento



Seleccione la temperatura requerida de la piscina

CONFIGURACIÓN DEL MODO DE CALEFACCIÓN

Paso 1: presione el botón Modo (M) para seleccionar el ícono del modo de calefacción ☀.

Paso 2: presione el botón Aumentar (▲) o botón Disminuir (▼) para establecer la temperatura requerida de la piscina.



Seleccione el modo de enfriamiento




Seleccione la temperatura requerida de la piscina

CONFIGURACIÓN DEL MODO AUTOMÁTICO

Paso 1: presione el botón Modo (M) para seleccionar el ícono del modo automático.

Paso 2: presione el botón Aumentar (▲) o botón Disminuir (▼) para establecer la temperatura requerida de la piscina.



Seleccione el modo automático




Selecciona la temperatura requerida de la piscina.

CONFIGURACIÓN DEL MODO DEL MODO SPA

Paso 1: presione el botón Modo (M) para seleccionar el ícono del modo spa.

Paso 2: presione el botón Aumentar (▲) o botón Disminuir (▼) para establecer la temperatura requerida de la piscina.



Seleccione el modo spa



Selecciona la temperatura requerida de la piscina.


AJUSTE DEL RELOJ

Paso 1: presione el botón Función (☐) para ingresar a la interfaz de funciones. Presione el botón Disminuir (▼) para elegir el elemento "Sistema de configuración".

Paso 2: presione el botón Modo (M) para ingresar a la interfaz del sistema de configuración. En el interfaz del sistema de configuración, elija "Reloj" y presione Modo (M).

Paso 3: en la interfaz del reloj, presione el botón Aumentar (▲) y botón Disminuir (▼) para configurar el reloj y fecha.


Paso 4: complete la configuración del reloj, presione el botón Devolver (↶) o botón de encendido/apagado (⏻) hasta salir de la configuración del reloj.



Ingrese a la interfaz de funciones




Seleccione el ícono “Sistema de configuración”.




Confirme selección.



Confirma selección.



Establecer fecha y reloj.



Seleccione el ícono “reloj”.

CONFIGURACIÓN DE ENCENDIDO / APAGADO DEL TEMPORIZADOR

Paso 1: presione el botón Función ☐ para ingresar a la interfaz de funciones. Presione el botón Disminuir ▼ o botón Aumentar ▲ para elegir el elemento “Configuración del sistema”.

Paso 2: presione el botón Modo (M) para ingresar a la interfaz de configuración del temporizador. En esta interfaz, totalmente se pueden configurar 8 ajustes de encendido / apagado del temporizador semanal.


Paso 3: Elija el elemento “Temporizador 01” con el botón Aumentar ▲ y botón Disminuir ▼ presione el botón (M) Modo




Ingrese a la interfaz de funciones.



Seleccione el ícono "Temporizador 01".



Seleccione el ícono "Temporizador".



Confirme selección.



Confirme selección.



Seleccione el ícono Temporizador.

Paso 4: seleccione el elemento "Temporizador" mediante los botones ▼ o ▲ y presione el botón (M) Modo para configurar el temporizador en "Activar".

Después de configurar el temporizador, presione el botón Modo para salir y volver a la interfaz de configuración del temporizador.



Confirme la selección.




Seleccione el el temporizador disponible.





Confirme la configuración.



Paso 5: seleccione el elemento “Encendido / Apagado” ▼ y ▲ y presione el botón (M) Modo para activarlo. Después de configurar “Encendido / Apagado”, presione el botón Modo para salir y entonces el temporizador ya está configurado.




Confirme la configuración.



Confirme la configuración.



Paso 6: seleccione el elemento **(M)** Modo para elegir el modo de arranque requerido. Después de seleccionar el modo, presione el botón Modo para salir.



Pon el cronómetro en marcha.

Notas: Cuando selecciones el ícono de "Encendido / apagado" a Apagado en este paso, se configurará el temporizador de apagado.

Confirme la configuración.




Seleccione el modo de arranque requerido.




Confirme la configuración.



Paso 7: Seleccione el elemento 'Temp.' y presione el botón Modo (M) para establecer la temperatura requerida. Después de configurar la temperatura, presione el botón Modo para salir.




Confirme la configuración.



Establezca la temperatura requerida.



Confirme la configuración.




Configure el temporizador en modo silencio.




Paso 8: Cuando sea necesario encender / apagar el temporizador con modo silencio, seleccione el elemento "Silencio" y presione el botón Modo para elegir 'Activar'; de lo contrario, elija 'Desactivar'. Después de configurar la temperatura, presione el botón Modo para salir.


Seleccione la configuración.



Confirme selección.

Paso 9: Seleccione el elemento 'hora' y luego presione el botón Modo (M) para configurar el reloj del temporizador encendido / apagado, después de configurar el reloj, presione el botón Modo para salir.






Confirme selección.




Colocar el reloj del temporizador encendido.



Confirme la configuración.




Paso 10: seleccione el elemento "Repetir", luego presione el botón Modo (M) para elegir el día de la semana, (el primer día es domingo). Según el requerimiento, seleccione el día necesario con el botón aumentar (▲) y botón disminuir (▼). Presione el botón Modo (M) para configurar que el temporizador esté disponible ('Activar') o no disponible ('Desactivar') en este día.






Seleccione el temporizador disponible.

Después de la selección, presione el botón Modo (M) para confirmar y volver a la última interfaz. Presione el botón Aumentar (▲) y botón Disminuir (▼) elegir otro día para fijar.



Confirme la selección.




Confirme la selección.



Confirme el temporizador disponible.



Confirme la selección.



Elija otro día de ser necesario.



Termine toda la configuración, presione el botón Volver (↩). Entonces, el temporizador de configuración finaliza.

Ahora la bomba de calor con función silencio comienza a funcionar con una temperatura configurada de 28 °C. en modo calefacción a las 07:25 todos los lunes y sábados.


Repita los pasos anteriores para activar o desactivar otro temporizador semanal según los requisitos.

CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA

Paso 1: presione el botón Función (☐) para ingresar a la interfaz de funciones. Presione el botón Disminuir (▼) para elegir el elemento "Sistema de configuración".



Ingrese a la interfaz de funciones.



Seleccione el ícono "Sistema de configuración".

Paso 2: presione el botón Modo (M) para confirmar. Presione el botón Disminuir (▼) o el botón aumentar (▲) para elegir el elemento "Configuración de idioma".




Confirme la selección.




Desplace para elegir "Configurar idioma".

Paso 3: presione el botón Modo (M) para confirmar. Presione el botón Disminuir (▼) o el botón aumentar (▲) para elegir el idioma.



Confirma la selección.



Seleccione el idioma requerido.

Paso 4: después de seleccionar el idioma, presione el botón Modo (M) para confirmar y la interfaz saltará directamente a la interfaz del sistema de configuración. Presione el botón Volver (↶) para salir de la configuración de idioma.

CONFIGURACIÓN DE RETROILUMINACIÓN


En la interfaz del sistema de configuración, elija el elemento 'Retroiluminación' mediante los botones (▲) o (▼), y luego presione el botón Modo para ingresar a la siguiente interfaz. En la siguiente interfaz, elija el elemento requerido y presione el botón Modo para confirmar.

Notas:


120 segundos de luz = La luz de fondo

del controlador se enciende durante 120 segundos después de la última pulsación.

Luz constante = La luz de fondo del controlador siempre permanece encendida.



Confirma la selección.



Seleccione la configuración requerida.

REINICIAR

En la interfaz del sistema de configuración, elija el elemento 'Restablecer' y luego presione el botón Modo (M) para ingresar a la siguiente interfaz. En la siguiente interfaz, presione directamente el botón Modo para (M) reiniciar.

Notas:

La configuración de reinicio Solo puede restablecer la configuración del sistema excepto el encendido / apagado del temporizador.

Mención

FCC ID: 2AJCLTWAC-TUWF


Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC la operación está sujeta a seguir las siguientes dos condiciones:

- 1 Este dispositivo no causa interferencias perjudiciales.
- 2 Este dispositivo no acepta ninguna interferencia de entrada, incluyendo interferencias causadas por indeseadas operaciones.

INSTALAR LA APP


Después de haber descargado la aplicación, se puede instalar en el dispositivo móvil.

Al abrir la aplicación. Se puede encontrar el icono en su dispositivo






ACTIVAR CÓDIGO QR

Cuando se entre a la aplicación por primera vez, aparecerá una pantalla de activación, se puede seleccionar escanear código QR de activación (presionando "scan" para realizar la acción) o seleccionar "activation code" (código de activación) después de ingresar cualquiera de estas dos opciones, presionar "activar".



REGISTRAR CUENTA DE USUARIO

Cuando se entre a la aplicación por primera vez, se debe de registrar una cuenta. Selecciona "register" (registrar) para entrar a la interface de registro. Se puede registrar con un e-mail o con un numero de celular.



INICIO DE SESIÓN

- 1 Después de haber registrado su cuenta con e-mail o numero de celular y contraseña, presione el botón de "login" (iniciar sesión).
- 2 Si iniciaste sesión con un numero de celular, presiona "Sign in with SMS" (entrar con SMS) para entrar a la siguiente página. Teclee el número de celular y presione "get" (obtener) para recibir el código de confirmación, después de eso introduzca el código de confirmación y presione el botón "Login".

- 3 También se puede entrar usando Facebook o Twitter para registrarse y entrar.

Back Login

USA +01 >

Mobile number/E-mail

Password

Login

Sign in with SMS Forgot password

Sign in with social media account

Facebook Twitter

Cancel SMS verify and sign in

USA +01 >

Phone Number

Verification Code Get

Login

Back Login

Region United States +1 >

Mobile number/E-mail

Password

Login

Sign in with SMS Forgot password

Sign in with social media account

Facebook Twitter

Back Request password

USA +01 >

Mobile number/E-mail

Next

Back Request password

Verification code is sent to your phone:
+01 XXXXXXXXXXX

Verification Code resend(50)

Enter new password

Confirm


CONTRASEÑA OLVIDADA

Si se ha olvidado la contraseña, puedes recuperarla siguiendo los siguientes pasos.

- 1 Presione **“forgot the password”** (olvidé la contraseña) para entrar a la siguiente página.
- 2 Introduzca el e-mail o numero celular registrado, presione **“Next”** (siguiente) para entrar a la siguiente página.
- 3 Recibirá un código de verificación. Introdúzcalo, después introduzca una nueva contraseña, presione **“confirm”** (confirmar) para finalizar.
- 4 Presione **“Add device”** (añadir dispositivo) para ir a la siguiente pestaña, seleccione el tipo de producto para añadir.
- 5 Hay dos métodos para añadir dispositivos, modo **“CF** o **“APP”**, puedes elegir cualquiera de los dos utilizando el botón **“DISPLAY”**.

Notas: El nombre de Wifi ruta debería solo ser letras o números, de lo contrario el Wifi no se vinculara con éxito.


En la interfaz del sistema de configuración del controlador, configure el elemento de Interruptor WiFi para habilitar y configurar el elemento de Configuración de WiFi en EZ.




Seleccione el ícono WiFi en permitir.




Después de configurar el controlador, en la interfaz de la aplicación del celular móvil, haga clic en "Siguiente". En la siguiente interfaz, seleccione "Parpadear rápidamente".





Seleccione EZ.







Confirme la configuración WiFi.



La aplicación agregará la bomba de calor de la piscina automáticamente en la interfaz de adición del dispositivo. Cuando el proceso de adición ha finalizado, haga clic en "Listo". Luego se completa la configuración de la función Wi-Fi.



Elementos	Descripciones	
1		Botón Editar. Haga clic en él para cambiar el nombre de la bomba de calor de la piscina.
2		Botón Encendido / apagado. Se utiliza para encender o apagar la bomba de calor de la piscina.
3	10.5 °C	Valor de temperatura de la piscina. Es la temperatura actual de la piscina.
4	Más >	Botón de Más información. Después hacer clic este botón, la temperatura de entrada y salida agua podrá desplegarse y puedes cambiar la unidad de temperatura de °C a °F.
5	+	Botón de aumentar. Se utiliza para ajustar la temperatura.
6	Set to 38.0 °C	Configuración de valor de temperatura. Es para la configuración de la temperatura.


Elementos	Descripciones	
7		Botón función. Haga clic en él para elegir el modo de ejecución, activar o desactivar el temporizador, etc.
8		Botón disminuir. Se utiliza para ajustar la temperatura.
9		Ícono de estado de ejecución. Muestra el estado de funcionamiento de la bomba de calor de la piscina.
10		Botón atrás. Regresar a la interfaz de bienvenida.

CONFIGURACIÓN DE MODO

Haga clic en el botón de función. Haga clic en el botón Modo para seleccionar el modo de ejecución.


En el menú Modo, hay cuatro modos en total: Auto, Enfriamiento, Calefacción y SPA.



Haga clic y seleccione el modo de ejecución según sea necesario.




CONFIGURACIÓN DE SILENCIO

Hacer clic en el botón función para activar el modo silencio.





En el menú Silencio, hay dos funciones de silencio.



Silencio instantáneo: Al seleccionarlo, la bomba de calor de la piscina seguirá funcionando con la función de silencio.


Temporizador de silencio:

Al seleccionarlo, se puede configurar el encendido/apagado del temporizador de silencio. Según la configuración, la bomba de calor para piscina funcionará con función de silencio o sin función de silencio.

Cancelar la configuración de silencio: Si el silencio requiere ser cancelado, por favor seleccione este botón.



CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR

Hacer clic en el botón función. Hacer clic en el botón Temporizador para seleccionar el temporizador semanal encendido o apagado.



CONFIGURACIÓN DESCONGELAR

Haga clic en el botón de función. Haga clic en el botón Descongelar para que la bomba de calor de la piscina funcione bajo modo de descongelación manualmente.



MANTENIMIENTO

Para proteger la pintura, evite apoyarse o poner objetos sobre el dispositivo. Las piezas externas de la bomba de calor se pueden limpiar con un paño húmedo y un limpiador doméstico. (Atención: nunca utilice productos de limpieza, agentes que contienen arena, soda, ácido o cloruro, ya que pueden dañar las superficies).

Para evitar fallos debidos a sedimentos en el intercambiador de calor de titanio de la bomba de calor, asegúrese de que el intercambiador de calor no pueda contaminarse (es necesario un tratamiento de agua y un sistema de filtrado). En el caso de que aún se produzcan fallos de funcionamiento debido a la contaminación, se debe limpiar el sistema, como se describe abajo.

Advertencia: las aletas del intercambiador de calor de tubos con aletas tienen bordes afilados: ¡peligro de corte!

Limpieza del sistema de tubería del intercambiador de calor

La contaminación en las tuberías y el intercambiador de calor puede reducir el rendimiento del intercambiador de calor de titanio de la bomba de calor. Si este es el caso, se deben limpiar el sistema de tuberías y el intercambiador de calor, por un técnico.

Utilice únicamente agua potable a presión para la limpieza.

Limpieza del sistema de aire

El intercambiador de calor de aletas, el ventilador y la salida de condensado deben limpiarse de contaminantes (hojas, ramitas, etc.) antes de cada nuevo período de calentamiento. Este tipo de contaminantes se pueden eliminar manualmente usando aire comprimido o enjuagando con agua limpia.

Puede que sea necesario retirar primero la cubierta del dispositivo y la rejilla de entrada de aire.

Atención: Antes de abrir el dispositivo, asegúrese de que todos los circuitos estén aislados de la fuente de alimentación. Para evitar que se dañen el evaporador y la bandeja de condensados, no utilice objetos duros o punzantes para su limpieza.

En condiciones climáticas extremas se puede formar hielo en la entrada y salida de aire, rejillas de salida de aire. Si esto sucede, se debe quitar el hielo en las proximidades de la entrada de aire y Rejillas de salida de aire de escape para garantizar que se mantenga el caudal de aire mínimo.

Parada / apagado en invierno

Si existe riesgo de heladas una vez finalizada la temporada de baño cuando se apaga la calefacción de la piscina y se espera que la temperatura exterior descienda por debajo del límite

de funcionamiento, se debe vaciar completamente el circuito de agua de la bomba de calor. De lo contrario, el cliente deberá tomar medidas constructivas adecuadas para proteger la bomba de calor contra daños causados por heladas.

visual minuciosa de la unidad y busque defectos obvios, como conexiones sueltas o cableado defectuoso.

Antes contactando su local distribuidor, leer este capítulo cuidadosamente, le ahorrará tiempo y dinero.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta sección proporciona información útil para diagnosticar y corregir ciertos problemas que pueden ocurrir. Antes de comenzar el procedimiento de solución de problemas, lleve a cabo una inspección

	Condición	Causa
Operación normal.	Aerosol o glóbulo blanco se entrega. Haga un sonido de "silbido".	El motor de suministro de aire se detiene automáticamente para descongelar.
		Al inicio y al final del proceso de descongelación. El sonido sale de la válvula de 4 vías.
		Durante el proceso o justo después de haberlo detenido, se producirá un sonido como si fluyera agua, que se amplificará en los primeros 2-3 minutos, esto es causado por el proceso de corriente de refrigerante o agua.
		El intercambiador de calor provoca un ligero "silbido" a medida que cambia la temperatura. El sonido se emite debido a la expansión del calor y la contracción del frío del intercambiador de calor.
Por favor, compruébalo de nuevo.	Detenga la operación o inicie automáticamente.	Compruebe el temporizador si está configurado correctamente.
	No operado.	Si se corta la energía.
		Si el interruptor de alimentación manual está apagado.
		Si el fusible está roto.
		Si el dispositivo de protección funciona.
		Si el temporizador esta configurado.
Calefacción ineficiente.	Si la entrada y salida de la tubería de agua están bloqueadas.	

CÓDIGOS DE FALLA Y PROTECCIÓN

Códigos	Descripción
FE	Falla en el flujo de agua
E1	Fallo de comunicaciones entre el controlador y la PCB
Ed	Fallo de comunicaciones entre PCB y placa controladora (Reservado)
E11	falla del sensor de Temperatura de entrada de agua
EE	Falla EE
E4	Fallo del sensor de temperatura de la tubería de refrigerante

Códigos	Descripción
E12	Sensor de temperatura falla al salir del agua
E13	falla del sensor de temperatura del condensador
E14	Fallo del sensor de temperatura del ambiente exterior.
E15	Falla del sensor de Temperatura de la tubería de descarga
E17	Fallo del interruptor de flujo de agua
E9	Fallo de EEPROM (reservado)
E21	Protección contra sobrecorriente del motor del ventilador
E22	Protección del módulo del motor del ventilador
E23	Velocidad del motor del ventilador fuera de control de
E24	Protección de velocidad cero del motor del ventilador
E25	Protección contra sobrecorriente de fase del motor del ventilador
E27	Fallo del circuito de detección de corriente del motor del ventilador
E28	Falta de protección de fase de alimentación del motor del ventilador
E29	Fallo en el arranque del ventilador
H32	Protección contra sobrecorriente de PFC
H33	Protección contra sobrecorriente del componente PFC
H34	Fallo actual del PFC
P31	Protección por baja presión
P30	Protección por alta presión
P20	Protección por de diferencia excesiva de temperatura entre entrada y salida del agua
P21	Protección contra temperatura demasiado baja en modo de enfriamiento
P22	Protección contra temperatura demasiado baja de tubería de refrigerante líquido
P23	Protección contra altas temperaturas del condensador
P24	Protección de baja temperatura del ambiente exterior.
P25	Protección de descarga a alta temperatura
P26	Protección contra altas temperaturas del IPM
P27	Protección de diferencia de temperatura anormal entre entrada y salida del agua
P8	Apagar por control remoto
P11	Protección excesiva del voltaje del enlace de CC
P12	Protección excesiva de la tensión del enlace CC
Ordenador personal	Protección actual para toda la unidad.
H11	Protección contra sobrecorriente del compresor
H12	Protección MIP
H13	Control fuera de velocidad del motor del compresor
H14	Protección de velocidad cero del motor del compresor
H15	Sobre la protección actual del compresor por parte de la fase

Códigos	Descripción
H17	Fallo del circuito de detección de corriente del compresor
H18	Falta de protección de fase de alimentación del compresor.

Notas:

1. Los códigos de error/protección se mostrarán a través de la pantalla del controlador. \ significa que el controlador no mostrará ningún código, porque estas protecciones son normales.

2. Las siguientes pautas pueden ayudar a resolver su problema. Si no puedes resolver el problema, consulte a su instalador/distribuidor local.

RECICLAJE

Información ambiental

Este equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kioto. Sólo debe ser reparado o desmantelado por personal profesional capacitado.


Este equipo contiene refrigerante R32 en la cantidad indicada en la especificación. No ventile el R32 a la atmósfera: el R32 es un gas fluorado de efecto invernadero con potencial de calentamiento global. (PCA) = 675.

DESECHO REQUISITOS

El desmontaje de la unidad, el tratamiento del refrigerante, del aceite y de otras piezas deben realizarse de acuerdo con la legislación local y nacional pertinente.



Su producto está marcado con este símbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos no se mezclarán con residuos domésticos no clasificados.



No intente desmontar el sistema usted mismo: el desmontaje del sistema, el tratamiento del refrigerante, aceite y otras piezas debe ser realizado por un instalador calificado de acuerdo con las normas legislación local y nacional de vanguardia.

TRES SOLUCIONES:

1. Desechar de ello en su centro de reciclaje local
2. Entregarlo a una organización de servicios sociales para su reparación y puesta nuevamente en circulación.
3. Devolverlo al distribuidor de la bomba de calor contra una nueva compra.

RED NACIONAL DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS EVANS

Centros de Servicio	Ciudad	Teléfono	Bosque y Jardín	Bombas	Compresores	Generadores	Aires Acondicionados	Potencia Térmica	Motor a Gasolina	Purificación	Hidrolavadoras
AGUASCALIENTES											
La Industrial Mexicana	Aguascalientes	(449) 978 - 3207	X							X	
Servicios Técnicos Profesionales	Aguascalientes	(449) 971 - 7172	X	X	X	X		X		X	
Ferretería Y Compresores	Aguascalientes	(449) 153 - 2160		X	X						
BAJA CALIFORNIA											
Sertec Industrial	Mexicali	(686) 561 - 2939	X					X		X	
BAJA CALIFORNIA SUR											
Eléctrica y Plomería Jalisco	La Paz	(612) 124 - 8239	X		X						X
Equipos Y Remolques De La Paz	La Paz	(612) 185 - 2840						X			
Construcentro de México	Los Cabos	(624) 143 - 4984	X	X	X			X	X		
Tienda Evans Los Cabos	Los Cabos	(624) 247 - 4800	X	X	X			X	X		
Pebrisol	Los Cabos	(624) 130 - 8553	X	X				X	X		

Centros de Servicio	Ciudad	Teléfono	Bosque Y Jardín	Bombeo	Compresores	Generadores	Aires Acondicionados	Potencia Térmica	Motora Gasolina	Purificación	Hidrotalvadores
CAMPECHE											
Multi Servicio Electromecánico	Campeche	(981) 182 - 6726	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Multiservicios Santos Junior	Carmen	(938) 124 - 2228	X	X	X				X		X
CHIAPAS											
Taller Electro-Mecanico de Pequeños Motores	Tapachula	(962) 625 - 7944	X	X	X				X		X
Comercial Tornillos Y Herramientas Del Sureste	Tapachula	(962) 626 - 2807		X							
Ferretería Mandiola	Tuxtla Gutiérrez	(961) 613 - 0422	X	X	X				X		X
Centro de Servicio del Sureste	Tuxtla Gutiérrez	(961) 613 - 7897		X					X		X
Centro de Servicio del Sureste	Tuxtla Gutiérrez	(961) 223 - 2271		X					X		X
CHIHUAHUA											
Bombas Mineras e Industriales	Chihuahua	(614) 421 - 2619		X	X						
Casa Myers	Chihuahua	(614) 410 - 4876	X	X	X						X
Taller Industrial	Chihuahua	(614) 162 - 7269	X	X	X				X		X
CIUDAD DE MÉXICO											
El Oso Jardínero	Azcapotzalco	(55) 5393 - 7716	X	X	X	X			X		X
Gontech	Azcapotzalco	(55) 2864 - 2123	X	X	X	X		X	X		X
Grassy House	Azcapotzalco	(556) 583 - 4454	X	X	X	X			X		X
Cijsa	Coyoacán	(55) 8502 - 4932	X	X	X						
Ingeniería En Sistemas Hidraulicos	Coyoacán	(55) 4222 - 1826		X							X
Tecnicomcel	Coyoacán	(279) 107 - 7674	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Centro de Servicio Evans Suc. México	Cuauhtémoc	(55) 5566 - 4314	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicios Arias	Cuauhtémoc	(55) 5566 - 0311	X	X	X	X		X	X		X
Fabrica General de Maquinaria	Cuauhtémoc	(55) 5521 - 6492	X	X	X	X			X	X	X
Aplicaciones Hidraulicas MBA	Gustavo A. Madero	(55) 6395 - 0689	X	X	X						X
Issisa	Gustavo A. Madero	(55) 5577 - 9331	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Grupo El Hexagono	Iztapalapa	(55) 5763 - 4488		X	X			X			X
Cedillo Bernal Elizabeth	Miguel Hidalgo	(55) 5527 - 3417	X	X					X		
Emisa	Miguel Hidalgo	(55) 5341 - 9066				X					
El Oso Jardínero	Xochimilco	(55) 8574 - 1275	X	X	X	X			X		X
Grassy House	Xochimilco	(55) 5363 - 7975	X	X	X	X			X		X
COAHUILA											
Sistemas de Bombeo del Norte	Piedras Negras	(878) 782 - 2140		X	X				X		
Centro de Servicio Multichambas	Saltillo	(844) 203 - 7456	X	X	X				X		X
Servicios Industriales y Residenciales L&V	Saltillo	(844) 485 - 1502		X	X	X					X
Mercantil Ferrreteria	Torreón	(871) 718 - 0004		X	X				X		
Bombas Century	Torreón	(871) 193 - 2103		X	X						
ABBA Mantenimiento	Torreón	(871) 732 - 1833	X	X	X				X		
Centro de Servicio Evans Suc. Torreon	Torreón	(871) 793 - 8774	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COLIMA											
Alfaro Villaseñor Gerardo	Colima	(312) 312 - 0783	X	X	X				X		X
Bymtesa de Manzanillo	Manzanillo	(314) 332 - 8013	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Motor Centro de Servicios	Tecomán	(313) 324 - 5162	X	X	X	X			X	X	X
Tienda Evans Colima	Villa de Álvarez	(312) 312 - 9022	X	X	X	X			X	X	X
DURANGO											
Aguila Proveedora	Durango	(618) 818 - 2655	X	X	X				X		X
Hidro Motors	Durango	(618) 818 - 5145	X	X	X				X		X
Sr. Tornillo	Durango	(618) 818 - 4543		X	X				X		X
Molina Motor's	Durango	(618) 130 - 7101	X		X				X		X
Maillard	Gómez Palacio	(871) 715 - 3883	X	X	X						X
GUANAJUATO											
Centro Técnico Equipos Y Maquinaria	Celaya	(461) 211 - 9104		X	X	X			X		
Servicio y Maquinaria Sánchez	Irapuato	(462) 143 - 0443	X	X	X	X			X	X	X
Comercializadora Nuño	León	(477) 772 - 1230	X	X	X	X			X	X	X
Imelda Rodríguez Nava	León	(477) 637 - 6127	X	X	X	X			X	X	X
Metal Simplicity de Mexico	Salamanca	(464) 123 - 7371	X	X	X	X			X	X	X
GUERRERO											
Marcial Ciprian	Acapulco de Juárez	(744) 482 - 6781	X	X	X	X			X	X	X
HIDALGO											
Motosierras Hidalgo Actopan	Actopan	(772) 727 - 0013		X							
Servicio Arteaga	Ixmiquilpan	(772) 120 - 9951	X	X	X	X			X		X

Centros de Servicio	Ciudad	Teléfono	Bosque y Jardín	Bombas	Compresores	Generadores	Aires Acondicionados	Potencia Térmica	Motor a Gasolina	Purificación	Hidrolavadoras
Talleres Bernard	Pachuca de Soto	(771) 229 - 8101	X	X	X	X		X	X		
Motores Industriales	Pachuca de Soto	(771) 190 - 6844		X							
Servicio Pachuca Evans	Pachuca de Soto	(771) 151 - 5483		X					X		
Mega Servicio Industriales De Tula	Tula de Allende	(773) 100 - 3753		X	X			X		X	
Servi-Bombas de Hidalgo	Tulancingo de Bravo	(775) 753 - 8144		X							
Motobombas y Mangueras	Tulancingo de Bravo	(775) 117 - 5417	X	X	X						X
Agrijart	Tulancingo de Bravo	(775) 138 - 2695	X						X		X
JALISCO											
Complejo Industrial Grupo Evans Planta Salto	El Salto	(333) 208 - 7400			X	X					
Centro de Servicio Evans Matriz	Guadalajara	(33) 3668 - 2572	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ferrebastecedora Industrial	Guadalajara	(33) 3650 - 3633	X	X	X	X			X		X
Embobinados Rivel	Guadalajara	(333) 613 - 0976		X							
Hollandairy	Guadalajara	(333) 817 - 0996		X						X	
In Water	Guadalajara	(333) 316 - 6804	X	X	X	X		X	X	X	
Rodríguez López Carlos Alberto	Guadalajara	(331) 718 - 4785		X						X	
Servai	Puerto Vallarta	(332) 294 - 0846	X	X	X			X	X	X	X
Distribuidora de Herramientas de la Bahía	Puerto Vallarta	(329) 296 - 5052	X	X	X	X			X	X	X
Centro de Servicio Evans de los Altos	Tepatitlan de Morelos	(378) 102 - 3126		X						X	
Servicio Mora	Tlaquepaque	(333) 188 - 2663	X	X	X			X	X	X	X
María Inés Meza Escotto	Zapotlán el Grande	(341) 413 - 9654	X	X	X	X			X	X	X
María Inés Meza Escotto	Zapotlán el Grande	(341) 413 - 0524	X	X	X	X			X	X	X
Pérez de la Mora	Zapotlán el Grande	(341) 103- 4616		X							
Michel Guerrero J. de J.	Zapotlán el Grande	(341) 413 - 1946	X	X	X	X			X		X
MICHOACAN											
Bombas y Maq. de Lerma	La Piedad	(352) 206 - 4722	X	X	X	X	X		X		X
Perfiles Y Herramientas de Morelia	Morelia	(433) 312 - 0845	X	X	X	X			X	X	X
Hysforza	Zamora	(351) 517 - 8420	X	X	X	X			X		X
Centro de Servicio Evans Memo´s	Zamora	(351) 547 - 0778		X							
MORELOS											
Tienda Evans Cuernavaca	Cuernavaca	(777) 102 - 2153		X	X				X		X
Bombas y Motores de Cuernavaca	Cuernavaca	(777) 318 - 5580		X	X	X				X	X
Maquinaria Tlahuica	Tlaquitenango	(734) 342 - 1350	X								
MÉXICO											
Servicio Instalaciones y Equipos	Atizapan de Zaragoza	(555) 361 - 0209		X	X		X	X		X	
Herra-pro Atizapan	Atizapan de Zaragoza	(555) 393 - 7975	X	X	X	X			X		X
Servicio Motor Land Atlacomulco	Atlacomulco	(712) 122 - 0219	X	X	X	X			X		X
Mr. Detalle Soluciones	Capulhuac	(722) 621 - 0697						X			
Compresores y Equipos Cruz	Chimalhuacán	(552) 635 - 7304	X	X	X				X		X
Fabrica General de Maquinaria	Ixtapaluca	(555) 860 - 4665	X	X	X	X			X	X	X
Centro de Servicio Plomería y Electricidad López	Ixtlahuaca	(712) 283 - 0890		X						X	
Centro de Servicio Plomería y Electricidad López	Jiquipilco	(712) 110 - 1432		X						X	
Generación Y Sistemas de Electrógenos	La Paz	(555) 828 - 0336				X					
Servicios Arias	Lerma	(782) 282 - 1109	X	X	X	X			X		X
Manine Ingeniería	Naucalpan de Juárez	(554) 819 - 3884		X	X	X	X	X	X	X	X
Boiler Master	Naucalpan de Juárez	(557) 812 - 6791						X			
Ferresmart	San Mateo Atenco	(722) 552 - 8451	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tao Maquinaria	Tlalnepantla de Baz	(555) 362 - 0474							X		
El Oso Jardinero	Tlalnepantla de Baz	(555) 393 - 7454	X	X	X	X			X		X
AC/DC	Tlalnepantla de Baz	(555) 310 - 6422				X					
Aislantes Ayacan	Toluca	(772) 212 - 2327		X					X		
Podadoras Para Pasto Cesped	Toluca	(722) 212 - 5398	X	X	X	X			X		X
Servicio Treviño	Toluca	(722) 705 - 4470	X	X	X	X			X		X
Sercon	Toluca	(722) 134 - 9159	X	X	X	X			X		X
El Oso Jardinero	Valle de Bravo	(726) 266 - 2169	X	X	X	X			X		X
NAYARIT											
Centro Autorizado Evans Tepic	Tepic	(311) 269 - 9238	X	X	X	X	X		X		X
Ferreinstalaciones Ramirez	Tepic	(311) 217 - 1770	X	X	X	X			X	X	X
Equipos Y Soluciones VP	Tepic	(331) 258 - 0010	X	X	X	X			X		X

Centros de Servicio	Ciudad	Teléfono	Bosque y Jardín	Bombas	Compresores	Generadores	Aires Acondicionados	Potencia Térmica	Motor a Gasolina	Purificación	Hidroavanzadas
NUEVO LEON											
Acid Air Compressor Parts	Guadalupe	(818) 326 - 6892			X						
Centro de Servicio Evans Sucursal Monterrey	Monterrey	(818) 351 - 8478	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OAXACA											
Equipos Comerciales E Industriales Casper	Oaxaca de Juárez	(951) 548 - 9939		X					X		
Bombas Mangueras y Repuestos OHM	Oaxaca de Juárez	(951) 514 - 3483		X	X				X		
Adan Mendes Alonso	Oaxaca de Juárez	(951) 109 - 8872		X							
Centro de Servicio Autorizado Evans Oaxaca	Oaxaca de Juárez	(951) 515 - 1544	X	X	X						X
Mendez Guzmán Emiliano	Oaxaca de Juárez	(951) 152 - 7460		X							
Cordero Alonso Jesus C.	Oaxaca de Juárez	(951) 159 - 6371		X					X		
PUEBLA											
Centro de Servicio Evans Sucursal Puebla	Puebla	(222) 240 - 1798	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Motores y Refacciones del Centro	Puebla	(222) 246 - 3071	X	X	X				X		X
Plomería Rodríguez	Puebla	(222) 248 - 2248		X							
Plomería Y Electricidad Rodríguez	Puebla	(222) 792 - 9912		X						X	
Hinega	Puebla	(222) 941 - 2107		X							
Bombas y Suavizadores de Puebla	Puebla	(222) 290 - 5847		X						X	
Servitec	Tehuacán	(238) 371 - 7200		X	X				X		X
Centro de Servicio Ferrepat	Tehuacán	(238) 382 - 6244	X	X	X				X		X
QUERÉTARO											
Acua Servicios Técnicos Mr. G	Querétaro	(442) 311 - 7344	X	X	X	X			X	X	X
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	(442) 217 - 2900	X	X	X	X			X	X	X
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	(442) 707 - 0604		X							
Todoenergía	Querétaro	(442) 239 - 3030		X	X	X			X		
Sistemas Hidráulicos	Querétaro	(442) 225 - 7017		X	X					X	X
Soluciones Hidráulicas Equipos y Suministros	Querétaro	(442) 356 - 2199		X	X				X	X	X
Centro Autorizado Evans San Juan Del Rio	San Juan del Rio	(427) 272 - 8818		X	X						
QUINTANA ROO											
Resere	Benito Juárez	(988) 888 - 2673		X	X				X		X
Mayo Bermudes Elizabeth	Othón P. Blanco	(983) 833 - 2195	X	X	X				X		X
Servicios Residenciales Chetumal	Othón P. Blanco	(983) 832 - 9141	X	X							
El Oso Jardínero	Solidaridad	(984) 150 - 7069	X	X	X	X			X		X
Steambath del Caribe	Solidaridad	(998) 859 - 2921	X	X	X				X		X
Motosierras y Podadoras de Playa del Carmen	Solidaridad	(457) 366 - 0118		X	X						
Cholula Sanchez José Antonio	Solidaridad	(984) 247 - 6289		X	X						
La Bendicion de Dios	Tulum	(984) 105 - 3463	X	X	X	X			X		X
SAN LUIS POTOSÍ											
Centro de Servicio Autorizado Evans San Luis	San Luis Potosí	(444) 141 - 8354	X	X	X	X			X	X	X
Herramientas y Servicios San Luis	San Luis Potosí	(444) 818 - 2535	X	X	X				X		
Representaciones Y Servicios Hica	San Luis Potosí	(444) 814 - 8084	X	X	X	X	X		X	X	X
SINALOA											
Babatsa	Ahome	(668) 815 - 2080		X	X				X		X
Tienda Evans Los Mochis	Ahome	(668) 815 - 0082	X	X	X				X		X
Centro de Servicio Evans Suc. Culiacán	Culiacán	(667) 146 - 9329	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taller de Servicio Evans	Culiacán	(667) 752 - 1769	X	X	X				X		X
Hidrovars	Culiacán	(667) 717 - 9926	X	X	X				X		X
Green Proyect Ecosoluciones	Culiacán	(667) 209 - 9165					X	X			
Proveedora de Equipos, Refacciones y Servicios	Culiacán	(667) 712 - 3951	X	X	X				X		X
Syefa	Culiacán	(667) 410 - 4090		X	X	X				X	X
Taller de Motosierra Cristina	Guasave	(687) 871 - 2636	X	X	X				X		X
Rehegar	Mazatlán	(669) 176 - 9936	X								X
Tienda Evans Mazatlán	Mazatlán	(669) 669 - 2445		X	X						
Bombas Maz	Mazatlán	(669) 162 - 5947		X	X						
SONORA											
LB Motoimplementos	Caborca	(637) 372 - 3040	X	X	X	X					X
Tienda Evans Obregon	Cajeme	(644) 416 - 1229	X	X	X				X		X
Tienda Evans Hermosillo	Hermosillo	(662) 436 - 2420		X	X	X				X	X
Grupo Arres	Hermosillo	(662) 110 - 0982	X	X	X				X		X

Centros de Servicio	Ciudad	Teléfono	Bosque y Jardín	Bombas	Compresores	Generadores	Aires Acondicionados	Potencia Térmica	Motor a Gasolina	Purificación	Hidrolavadoras
Agroequipos Acosta	Hermosillo	(662) 436 - 3806	X	X	X	X					X
Verdugo Hidraulica Y Servicios	Navojoa	(642) 427 - 2111	X	X	X				X		X
IGC Accesorios y Refacciones	Nogales	(631) 137 - 5117		X	X				X		
TABASCO											
Serviagropec	Comacalco	(933) 334 - 4741	X								
Ferretería La Chispita	Villahermosa	(993) 131 - 3368	X								
Centro de Servicio Autorizado Frisur	Villahermosa	(993) 357 - 1002		X			X	X			X
TAMAULIPAS											
Motores Altamira	Altamira	(833) 151 - 0823	X	X							
VM Oring's y Refacciones	Reynosa	(899) 926 - 7552	X	X	X				X		
TLAXCALA											
Servicio Flamita	Tlaxcala	(246) 462 - 1867		X	X						
VERACRUZ											
Riegos y Maquinaria Agrícola Pescador	Boca del Río	(229) 167 - 8701		X	X				X		X
Servicio Montellano	Coatzacoalcos	(921) 215 - 0471	X	X	X				X		X
Servicio Robles	Córdoba	(271) 717 - 6032	X	X	X				X		X
Riegos y Maquinaria Agrícola Pescador	La Antigua	(296) 962 - 4257		X	X				X		
Borbolla Chavez Rocio	Poza Rica de Hidalgo	(782) 880 - 6599		X	X						X
Servicios de Gestion Empresarial de Poza Rica	Poza Rica de Hidalgo	(782) 119 - 0238	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taller de Servicio Sanver	Tantoyuca	(789) 893 - 3030		X	X	X			X		
Hernandez Jimenez Ruben	Tuxpan	(783) 134 - 4194	X	X	X				X		X
Mantenimiento Herfer	Veracruz	(229) 935 - 5107		X							

GARANTÍA

El período de Garantía es un beneficio adicional para los usuarios de nuestros equipos, ya que se les respalda por un lapso que cubre una posible falla ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.

Quando un equipo presente fallas dentro del periodo en que está vigente la garantía, deberá llevarse a cualquiera de los Centros de Servicios Evans Autorizados, según relación anexa, donde se determinará y se aceptará que la reparación del equipo sea ejecutada de una manera rápida y sin ningún cargo para el usuario del equipo.

Los reclamos de garantía aprobados por nuestros Centros de Servicio nos proveen información muy valiosa e importante para mejorar nuestra calidad y desempeño de los equipos, con el objetivo primordial de mantener la satisfacción y confianza de los usuarios.

REQUISITOS PARA HACER VÁLIDO UN RECLAMO DE GARANTÍA

- Es requisito indispensable que se presente copia de la factura de compra o la póliza de garantía sellada por el Distribuidor con la fecha de venta correspondiente, junto con el equipo completo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Evans Autorizados.
- Que la falla en el equipo sea ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.

- Que el equipo se encuentre dentro del periodo de garantía estipulado.
- Para equipos con motor eléctrico; Fotografía de la protección eléctrica del equipo.

*Hidrolavadoras con lanza, manguera y pistola; Bombas sumergibles con caja de control y diagrama de instalación; Desbrozadoras con sus accesorios de corte (cabezal trimmer o disco), etc; Bombas centrifugas con diagrama de distancia de succión y descarga, diámetros de tubería, pichanca, codos y válvulas check, así como para los equipos eléctricos, el usuario deberá incluir el diagrama de conexiones eléctricas e instalación hidráulica o neumática, así como el voltaje de la línea de alimentación, el calibre del cable de alimentación, así como la distancia de la toma de corriente al equipo.

IMPORTANTE

Si su equipo llegara a presentar alguna falla, antes de transportarlo a algún Centro de Servicio Evans Autorizado, le recomendamos que consulte en su manual de propietario (incluido en todos los equipos) la sección correspondiente a **PROBLEMAS DE FÁCIL SOLUCIÓN QUE SE PUDIERAN PRESENTAR** respecto a la instalación, operación y mantenimiento de su equipo.

LIMITACIONES O EXCEPCIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Con el objetivo de evitar confusiones entre los usuarios de los equipos y los Centros de Servicios Autorizados Evans a continuación especificamos cuales son las fallas de los equipos que no están amparados como un reclamo de garantía.
- La garantía no aplica en la venta de accesorios y/o refacciones de partes eléctricas.

INSTALACIONES INADECUADAS

La garantía no cubre equipos dañados a consecuencia de:

- Conexiones eléctricas incorrectas.
- Variaciones de voltaje (alto y/o bajo) en la toma de suministro de corriente eléctrica.
- Ausencia de sistemas de protección eléctrica en los equipos (pastillas térmicas, interruptor de cuchillas, cajas de control, guarda motores, arrancadores trifásicos, interruptores, flotadores, etc.).
- Falta de válvulas de pie (pichanchas) y válvulas check en la succión y/o descarga en los equipos de bombeo, que provoquen el retroceso del agua hacia el abastecimiento. (aljibe, pozo, noria, etc.).
- Falta de camisa de enfriamiento en las bombas sumergibles.
- Falta de desazolvar (o limpiar) el pozo, noria, etc.; al instalar bombas sumergibles.
- Falta de suministro de agua.
- Presión de aire inadecuada de trabajo del tanque hidroneumático.
- Reducción de la tubería de succión en el equipo, ya que esto provocará que el rendimiento y eficiencia del equipo disminuya.
- Falta de sellado de conexiones de tubería en la instalación del equipo.
- Partes rotas o fisuradas a consecuencia de ausencia de sistemas de amortiguación y/o antivibratorios para equipos que son fijados y/o anclados al suelo. (compresores, generadores, motores a gasolina, etc.).

Antes de instalar su equipo, consulte el manual de propietario.

OPERACIONES INADECUADAS

Quando el usuario por desconocimiento o negligencia no opera su equipo de manera adecuada.

- Que el equipo sea utilizado para una carga mayor de la cual está diseñado.
- Uso de combustible almacenado por más de 8 días en el tanque de combustible, ya que esto provoca que se peguen las válvulas o el carburador, obstrucción del sistema de inyección de combustible por los depósitos de goma, y pérdida de potencia en el equipo por los residuos de carbonización de la cámara de combustión.
- Lubricación inadecuada, si el equipo opera sin la cantidad y el tipo adecuado de aceite, se rayarán o pegarán componentes internos del equipo, o en su defecto tendremos fugas por el exceso de aceite, que provocarán fallos en los sistemas de operación, compruebe el nivel de aceite y reemplace en su totalidad periódicamente el aceite de acuerdo a las indicaciones del manual de propietario.
- Manipulación de velocidad, se perderá la sincronía del funcionamiento del equipo, y se provocarán sobrecalentamientos, fallas de lubricación, carbonización prematura en la cámara de combustión, pérdida de potencia y vibraciones que deterioran los componentes del equipo.
- Cuando los equipos han sido operados en vacío, y se dañan los componentes de inyección de agua del equipo (impulsor, difusor, sellos de agua y aceite, empaques, etc.).

Antes de operar su equipo, consulte el manual de propietario.

La garantía no cubre la puesta a punto del sistema de carburación y regulación de velocidad, así como la des carbonización de la cámara de combustión, ni las revisiones, puestas a nivel y cambios de aceite, bujías, filtros, etc. Así como ningún reemplazo de partes como consecuencia de una sobrecarga de operación de la capacidad normal del equipo.

DESGASTE NORMAL

Se debe considerar que la vida útil de cualquier equipo depende en gran parte del mantenimiento preventivo y de las condiciones ambientales de trabajo, por lo que no son considerados como reclamo de garantía:

- Cambios de aceite y reemplazo de bujía.
- Limpieza y cambio de filtros de aire, aceite y combustible.

- Cambios de sellos de agua, aceite y empaques.
- Desgaste de las partes por uso y consumibles en equipos de Purificación y Filtración.

INADECUADAS CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO

- Exposición excesiva al Sol, especialmente Tanques Hidroneumáticos.
- Contaminación del aire (productos químicos, resinas, polvo, aserrín, residuos de césped, etc.).
- Condiciones medioambientales extremas (nieve, lluvia, granizo, heladas, inundaciones, etc.).
- Deterioros prematuros por exposiciones de los equipos a la intemperie (humedad, rayos solares, salinidad, etc.).
- El sistema de enfriamiento de los equipos debe permanecer limpio, ya que, si se llena de suciedad, el equipo se sobrecalentará y provocará un daño en el mismo.
- La obstrucción de impulsores por residuos sólidos que fluyen con el agua, no es considerada como una garantía, coloque un filtro y/o cedazo en la succión de los equipos con impulsor cerrado.
- La garantía no cubre los daños o desgaste producidos por suciedad que entra al equipo debido a un incorrecto mantenimiento en los sistemas de filtración o enfriamiento, o por las inadecuadas condiciones ambientales de trabajo. Limpie constantemente los sistemas de filtración y enfriamiento, y cuando sea necesario reemplácelos.
- Coloque una protección adecuada para evitar la exposición de los equipos a la intemperie (equipos de presión constante, Motores Eléctricos, Soldadoras Digitales).

CONDICIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. El Centro de Servicio Autorizado Evans se compromete a reparar y cuando fuese necesario a cambiar los componentes con falla del equipo sin ningún cargo para el usuario, siempre y cuando proceda la garantía.
2. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 15 días hábiles contados a partir de la recepción del equipo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans.
3. El Centro de Servicio Autorizado Evans utilizará partes originales para la reparación del equipo.
4. En Evans las garantías amparan todas las piezas y mano de obra y se reemplaza

cualquier pieza o componente defectuoso, esto se ejecuta a través de los centros de servicio autorizado que incluyen gastos de transportación.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Evans garantiza este producto contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra y durante el tiempo en que los productos sigan manufacturándose, fabricándose, o distribuyéndose por un periodo de:

12 MESES

- Regaderas Eléctricas.
- Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS).
- Arrancador Directo para Motor.
- Aire Acondicionado.

24 MESES

- Calentadores Instantáneos.

36 MESES

- Optimizadores de Energía (ESS, BICE, BICRE y BFCRE).

60 MESES

- Calentadores Solares no Presurizados.
- Calentadores Solares Presurizados.

84 MESES

- Compresor de Aire Acondicionado.

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE

PÓLIZA DE GARANTÍA

Código del equipo:	
Lote de fabricación:	
Modelo-Especificación y serie de manufactura:	

Fecha	No. de servicio	Vo.Bo. Centro de servicio
-------	-----------------	---------------------------

--	--	--

Datos del distribuidor:

Fecha de venta:

DE LOS DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES QUE SE DERIVEN DE LA FALLA DEL EQUIPO. PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTES ORIGINALES ACUDA A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO EVANS.



Importado y/o distribuido por: Grupo Evans, S.A. de C.V.
Camino a Cóndor No.397, El Castillo, C.P. 45680,
Tel. (52) 333-668-2500, RFC: GEV121123B10 El Salto, Jalisco, México.

Sucursales en México

CDMX
Tel. 55-5566-4314 | 55-5705-6779
55-5705-1846

GUADALAJARA, JAL.
Tel. (52) 33-3668-2500 | 33-3668-2551
ventas@evans.com.mx

EXPORTACIONES
33-3668-2560 | 33-3668-2557
exportaciones@evans.com.mx

SERVICIO
Tel. 33-3668-2500 | 33-3668-2572
servicio@evans.com.mx

REFACCIONES
Tel. 33-3668-2575
syr@evans.com.mx

MONTERREY, N.L.
Tel. 81-8351-6912 | 81-8351-8478
81-8331-9078 | 81-8331-5687

HERMOSILLO, SON
Tel. 662-435-1543 | 662-435-1553

CULIACÁN, SIN.
Tel. 66-7146-9329, 30, 31, 32
667-146-9329

PUEBLA, PUE.
Tel. 22-2240-1798 | 22-2240-1962
22-2237-8975

MÉRIDA, YUC.
Tel. 99-9212-0955 | 99-9212-0956

TORREÓN, COAH.
Tel. 87-1793-8774 | 87-1204-2162

QUERÉTARO, QRO.
Tel. 44-2217-0601

Sucursales en Colombia

CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN YUMBO
C 15 No.22-207 Bodega D1
Tel. (57) 602-693-3470 | 602-693-3474

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN,
SERVICIO Y REFACCIONES BOGOTÁ**
Calle 17 No.27-67 Paloquemao
Tel.(57) 601-370-7574 | 5010 | 5011

BOGOTÁ PALOQUEMAO
tiendabogota@evans.com.co
Tel. 601-370-7574

BOGOTÁ NORTE
tiendabogotanorte@evans.com.co
Tel. 601-637-7893 | 601-637-7894

BOGOTÁ RICAURTE
Calle 13 N 25 - 88
tiendabogotaricaurte@evans.com.co

CALI
tiendacali@evans.com.co
Tel. 602-485-4262 | 602-485-4364

BARRANQUILLA
tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. 605-370-4880

MEDELLÍN
tiendamedellin@evans.com.co
Tel. 604-448-6019



**VENTAS EN LÍNEA
MÉXICO COLOMBIA**

800 00 EVANS
3 8 2 6 7
contacto@evans.com.mx

01 8000 11 8094
PBX: (1)-322-5032
contacto@evans.com.co

evans.com.mx evans.com.co

**LOCALIZA TU TIENDA
tiendaevans.com
33-2101-5555**